

DJ-CH20/27

S:シルバー/ショートアンテナ
B:ブラック/ロングアンテナ

簡易マニュアル

交互通話用チャンネル設定

アンテナ

アンテナは外れません。

イヤホン/マイク端子

イヤホンマイクやスピーカーマイクを接続する端子です。

PTT(送信)ボタン

押しながら話します。
ボタンを離すと受信待ち受け状態に戻ります。

[FUNC]キー

各種機能設定を設定するときに使用します。

**※約 2 秒押すとキーロック(誤操作防止設定)を設定できます。
解除も約 2 秒長押し。**

VOL[▲/▼]キー

音量の調整時に押します。
※長押し操作可能。

CH[▲/▼]キー

チャンネルを合わせるときに押します。
※長押し操作可能。

電源キー

約 2 秒長押しすると電源が入ります。
電源を切るときも同じです。

GROUP キー

グループトーク設定時に押します。

音声通話の明瞭度を上げたいときは・・・

バックノイズを低減させる“コンパnder機能”を設定する。

- ① [FUNC]キーを押しながら[GROUP]キーを押します。
⇒ディスプレイが『bt-Li』と表示されます。
- ② [GROUP]キーをもう一度押します。
⇒ディスプレイが『CP-oF』と表示されます。
- ③ CH[▲/▼]キーを押してディスプレイを『CP-on』に変更します。
- ④ PTT(送信)ボタンを押して設定を完了します。



設定状態がわからなくなったときは・・・

リセット(初期化)をする。

- ① 電源キーを約 2 秒押して電源を切ります。
- ② [FUNC]キーを押しながら電源キーを押して電源を入れます。
- ③ ディスプレイ表示が全て点灯中に[FUNC]キーを離すと、工場出荷状態(初期化)します。