

◆◆◆ 安全上のご注意 ◆◆◆

安全上のご注意

- ◎ 本機を正しく安全にお使いいただくため、「安全上のご注意」をご使用前にお読みください。使用者や周囲の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、**次の内容をよく理解してから本文をお読みください。**

危険	この表示は「人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
警告	この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
注意	この表示は「人が傷害を負う、または物的損害の発生が想定される内容」を示しています。

* 重傷とは、けが、やけど、感電、骨折などの傷害で入院や長期通院をしたり、後遺症が残ったりするものを指します。

* 傷害とは、治療に入院や長期通院の必要がないやけど、けが、感電などを指します。

* 物的損害とは、家屋、財産、家畜及びペットなどにかかわる拡大損害を指します。

免責事項について

● 天災や人災及び弊社の責任以外の火災、本機の違法な使用、お客様または第三者が取扱説明書とはことなる使用方法で本機を使用することにより生じた損害につきましては、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、弊社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

● 本機の故障、誤動作、不具合、または停電などの外部要因にて通信などの機会を失ったために生じた純粋経済損害、また人命救助などを目的とした通信に本機を使用し通信の途絶、故障や誤動作、電池の消耗などにより人命に関わる事態が生じても弊社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

● 弊社が関与していない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害は、一切の責任を負いません。

■ 共通(本体/バッテリーパック/充電器/ACアダプター)

△危険

- ◎ 引火性ガスが発生する場所では使用しないでください。
爆発、火災、感電、故障の原因になります。本機は防爆仕様ではありません。

△警告

- ◎ 雷鳴が聞こえたときには、落雷のおそれがありますので、すぐに安全な場所に避難してください。
- ◎ 分解、改造しないでください。
火災、感電、故障の原因になります。
- ◎ 季節を問わず、直射日光の当たる窓際や車内のような場所、空調機器の吹き出し口など温度が高くなる場所には放置しないでください。
火災、故障の原因になります。
- ◎ 次の事項を守らないと、火災、発熱、感電、けが、故障の原因になります。
- 指定以外の機器を充電しないでください。
 - 指定以外の充電器を使用しないでください。
 - 指定以外のACアダプターを接続しないでください。
- ◎ 万一、発煙、異臭、異音などの異常がある場合は、使用しないでください。
継続してお使いになると、火災、感電、故障の原因になります。すぐにバッテリーパックをご使用の場合はバッテリーを、ACアダプターをご使用の場合はACアダプターをACコンセントから抜き煙が出なくなったことを確認してから、お買い上げの販売店、または、弊社サービスセンターにご連絡ください。
- ◎ 小さいお子様やペットの手が届かない場所で使用、保管してください。
感電やけがの原因になります。
- ◎ 電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電・やけど・けがの原因になります。

△注意

- ◎ ぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所、振動の多い場所には置かないでください。
落ちたり、倒れたりして、火災、けが、故障の原因となることがあります。
- ◎ 清掃するときは、洗剤や有機溶剤（ベンジン、シンナーなど）を絶対に使用しないでください。
柔らかい繊維質の布で乾拭きをしてください。
ケースが変色したり、文字が変質したり、塗装が剥がれたりする恐れがあります。
また、機器内部に洗剤などが浸透し故障の原因になることがあります。

■ 本体

△警告

- ◎ 電子機器の近く、特に医療・介護関連施設内など携帯電話の使用が禁止されている場所では絶対に使用しないでください。
電波障害により機器が誤動作すると、人命にかかわります。そのような施設内では電源を切ってください。
- ◎ 運転中はハンズフリー通話以外には使用しないでください。
運転中の操作は交通事故の原因となります。

△注意

- ◎ 付属品および、弊社指定のオプション品以外を使用しないでください。
故障の原因になることがあります。
- ◎ 大きな音量で長時間使用しないでください。
大きな音を連続して聞くと、耳に障害を与える原因となります。
- ◎ 本機を装着したヘルメットを落としたり、壁に当てたりしないでください。
無理な力加わりバッテリーパックが破損し発火、発熱、けがの原因となります。
- ◎ 本機の定格温度を必ず守ってご使用ください。
定格外の温度範囲などで使用した場合、故障の原因となることがあります。
- ◎ バッテリーパックや充電器の端子に半田付けをしたり、端子間を金属類で接続しないでください。
火災、発熱、感電、けが、故障の原因となります。

■ 充電器

△警告

- ◎ 次の事項を守らないと、火災、発熱、感電、けが、故障の原因になります。
- 充電器に水を入れたり、ぬらしたりしないでください。また水にぬれたときは使用しないでください。
 - ぬれた手で電源プラグや機器に絶対に触れないでください。
 - 充電端子接点部に金属類を差し込まないでください。

△注意

- ◎ 次の事項を守らないと、火災、液漏れ、発熱、感電、故障の原因になります。
- 0℃～+45℃以外の環境で使用しないでください。
 - 湿気やホコリの多い場所、風通しの悪い場所で使用しないでください。
 - 充電後や充電しないときは、ACアダプターを抜いてください。
 - 指定以外の電圧で使用しないでください。

■ ヘッドバンド

△警告

- ◎ 次の事項を守らないと、バンドの外れや破断が起こり故障のほか高所からの本機落下は、重大事故の原因になります。
- 使用開始前は毎回バンドやヘルメットに異常がないか点検してください。
 - 付着した汗、油脂、薬剤、液体や汚れを放置しないでください。
定期的に湿らせた清潔な布で汚れをぬぐい、日陰で乾燥させてください。
 - 濡れたら滑るので、ゆるみや異常がないか点検してください。
 - 使わないときはヘルメットから外して乾いた冷暗所に保管してください。
 - 傷や劣化のあるバンドはすぐに新品に交換してください。

■ ACアダプター

△警告

- ◎ ぬれた手で電源プラグに絶対に触れないでください。
感電の原因になります。
- ◎ ACアダプターや接続ケーブルにキズがある場合、(芯線の露出、断線など)や、ACコンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
火災、感電、故障、データの消失、破損の原因となります。
- ◎ コード類を加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。また、コード類の上には重いものを載せないでください。
火災、感電、故障の原因になります。
- ◎ ACアダプターを抜き差しするときは、電源コードを引っ張らないでください。
火災、感電、やけどの原因となります。
- ◎ 指定以外の機器にACアダプターを接続しないでください。
火災、発熱、感電、けが、故障の原因になります。

△注意

- ◎ 次の事項を守らないと、火災、液漏れ、発熱、感電、故障の原因になります。
- 0℃～+45℃以外の環境で使用しないでください。
 - 湿気やホコリの多い場所、風通しの悪い場所で使用しないでください。
 - 接続機器を使用しない場合、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
 - 指定以外の電圧で使用しないでください。
 - ACアダプターをタコ足配線状態に接続して使用しないでください。

■ バッテリーパック

△危険

- ◎ 火やストーブのそば、車内や炎天下など、高温になる場所での充電、放置は絶対にしないでください。

バッテリーの性能や寿命が低下、保護回路が動作して充電できなくなったり、保護回路が破損したりして破裂、発煙、発火や火災、やけどの原因になります。

充電は0℃～+45℃で行ってください。これ以外の温度では十分に充電されなかったり、バッテリーの性能を劣化させる原因や運用時間が極端に短くなる場合があります。周辺温度や季節に関係なく、放置したバッテリーに直射日光が当たると危険です。

△警告

- ◎ 指定の充電時間を経過しても充電を完了しないときは、直ちに充電を中止してください。
充電をつづけると、発煙や発火を起こす危険性があります。
- ◎ コンクリートなどの固い床に落としたり、強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。
外観上、ひび割れや破損がない場合でも、内部で破損している場合があります、その状態で使用をつづけると、破裂、発火や火災、発熱や発煙の原因になります。
- ◎ バッテリーを長く使い続けると発熱、発火のリスクが高くなります。
Li-Ion電池には寿命があります。正しくお使いでも3年を目安に、長くても5年以内にお買い換えをお勧めします。
- ◎ 使用中や充電中に、いつもより発熱するなど異常と感じたときは、使用を中止してください。
使用を続けると、バッテリーの破裂、発熱、故障の原因となります。
- ◎ 満充電になった直後に再充電をしないでください。
繰り返し行くと過充電となり、バッテリーの破裂、発熱、劣化の原因となります。

△注意

- ◎ 次の注意事項を守らないと、破裂、発火や火災、発熱や発煙、感電、やけどの原因になることがあります。
 - 火中に投入したり、加熱したりしないでください。
 - 水や海水につけたり、ぬらしたりしないでください。
 - 改造、分解をしないでください。
 - 落下等の強い衝撃を与えないでください。
 - 端子接点部をショートさせないでください。
- ◎ 次の注意事項を守らないと、破裂、発熱、サビ、性能や寿命の低下の原因になることがあります。
 - バッテリーを満充電にした状態、または完全に使い切った状態で長期間放置しない

でください。長期間バッテリーを保管する場合は、バッテリーを完全に使い切った状態から2時間程度充電した後、保管してください。

- 本機を使用しないときは、必ず電源を切ってください。
- ◎ バッテリーパックは出荷時、完全には充電されていません。
 - お買い上げ後に充電してからご使用ください。