

DJ-PX2C/DJ-RX2C

音量設定記憶モードについて

DJ-PX2C/RX2C はガイドシステムでお使いになることを前提に、ビジターがイヤホン装着時に大きな音がして耳が痛くなるような事故を防ぐため、一旦電源スイッチを切ると既定の音量に戻る設定になっています。

ガイドシステムとは違う使い方をする場合に「前回電源を切った時の音量を記憶させておきたい」というご要望があり、DJ-PX2CB/CS と DJ-RX2C には拡張機能として音量設定記憶モードを搭載しています。この設定方法は事故を防ぐため、取扱説明書には記載しておりません。

【設定の方法】全機種共通

- * 音量設定を記憶させる：音量アップ ボタンを押しながら電源を入れる。「ピッポパ・ピッポパ」と 2 回ビープ音が鳴る。
- * 音量設定を記憶させない：同じ操作を繰り返す。「ピッポパ」と 1 回だけビープ音が鳴る。

尚、この機能は DJ-PX2B/S、DJ-RX2 には搭載されておりません。

アルインコ（株）電子事業部