

# FTH-307/308 操作方法

①のツマミを時計回りに回すと電源が入り「ピッ」と音がします。  
さらに右に回すと音量が大きくなります。

②のボタンでチャンネルを合わせる！

③のPTTボタンを押しながら話す！

話を聞いている間はボタンを押しても話せません。

\*他メーカー無線機と通信する場合は裏面のチャンネル早見表をご覧ください。

⊘のボタンは使用しません

**注意**

設定変更を行うと通信出来ない場合がございます。  
不用意にボタンを押さないようお願い致します。  
設定が変わってしまった場合は！！

## 無線機リセット方法

一度電源を切り、②の▲ボタン、▼ボタン  
④のMODEボタンを押しながら  
①のツマミを時計回りに回して電源を入れます。  
“ピッ”と鳴りオールリセットされます。



お問合せ：株式会社エクセリ 03-5614-9177

◆ 特定小電力トランシーバーチャンネル表示互換表

	周波数 (MHz)	モトローラ	スタンダード FTH/PKシリー ズ	スタンダード HXシリーズ	アイコム	KENWOOD UBZシリーズ	アルインコ
単信 11ch	422.0500	01	01	01	01	1	b01
	422.0625	02	02	02	02	2	b02
	422.0750	03	03	03	03	3	b03
	422.0875	04	04	04	04	4	b04
	422.1000	05	05	05	05	5	b05
	422.1125	06	06	06	06	6	b06
	422.1250	07	07	07	07	7	b07
	422.1375	08	08	08	08	8	b08
	422.1500	09	09	09	09	9	b09
	422.1625	10	10	10	10	10	b10
	422.1750	11	11	11	11	11	b11
単信 9ch	422.2000	12	1	1	12	h1	L01
	422.2125	13	2	2	13	h2	L02
	422.2250	14	3	3	14	h3	L03
	422.2375	15	4	4	15	h4	L04
	422.2500	16	5	5	16	h5	L05
	422.2625	17	6	6	17	h6	L06
	422.2750	18	7	7	18	h7	L07
	422.2875	19	8	8	19	h8	L08
	422.3000	20	9	9	20	h9	L09

ご利用ありがとうございました。

**返却先**

〒103-0007

東京都中央区日本橋浜町2-30-1 IKビル6階

株式会社エクセリ

TEL : 03-3662-0551