

DJ-P24

S:ショートアンテナ
L:ロングアンテナ

簡易マニュアル

交互通話用チャンネル設定

アンテナ

アンテナは外れません。

PTT(送信)キー

押しながら話します。
ボタンを離すと受信待ち受け状態に戻ります。

電源キー

約 2 秒長押しすると電源が入ります。
電源を切るときも同じです。

[ファンクション()]キー

各種設定の開始に使用します。

※約 2 秒押し続けるとキーロック(誤操作防止設定)が設定できます。

解除も約 2 秒長押し。



イヤホン/マイク端子

イヤホンマイクやスピーカーマイクを接続する端子です。

ダイヤル

[チャンネル(ボリューム、グループ、セット)]キー

ダイヤルを回してチャンネルを合わせます。

ダイヤルを 1 回押してから回すと音量、2 回押してから回すとグループ番号が設定できます。

F がディスプレイで点灯状態ではセットモードの項目選択ができます。

[モニター(モード)]キー

相手の音声途切れるときに使用します。

F がディスプレイで点灯状態ではモードの切り替えに使用します。

[中継(グループ)]キー、[メモリー]キー

中継通信モードに切換え時使用します。

がディスプレイで点灯状態ではグループトーク機能に使用します。

メモリーモードの呼び出し、書き込みにも使用します。

音声通話の明瞭度を上げたいときは...

バックノイズを低減させる“コンパンダー機能”を設定する。

- ① [ファンクション]キーを押してダイヤル上から 1 回を押します。
⇒ディスプレイが『OFF-ComPnd』と表示されます。
- ② ダイヤルを、回します。
⇒ディスプレイが『on-ComPnd』と表示されます。
- ③ PTT(送信)ボタンを押して設定を完了します。

設定状態がわからなくなったときは...

リセット(初期化)をする。

- ① 電源キーを約 2 秒押しして電源を切ります。
- ② [FUNC]キーを押しながら電源キーを押して電源を入れます。
- ③ ディスプレイ表示が全て点灯中に[FUNC]キーを離すと、工場出荷状態(初期化)します。