

基地局無線機 操作方法

- ① 電源を長押ししてON！！「ピロロ」と音がします。マイクのUP/DOWNキーで音量が調節できます。
- ② チャンネルを合わせる！
- ③ PTTボタンを押しながら話す！
話を聞いている間はボタンを押しても話せません。
- ④ 無線機本体とアンテナは1m以上離す！



安定化電源装着時



無線通信の決まりごと

- ・送信する際、話の最後に「どうぞ」などをつける。
⇒「〇〇さん、対応願います。どうぞ。」
- ・受信中は送信することが出来ません。送信終了後PTTボタンを押しながら送信してください。

通信できない？チェックリスト

- 電源は入っていますか？
- 無線機本体とアンテナは1m以上離れていますか？
- チャンネルは合っていますか？
- PTTボタンを確実に押しながら話していますか？