

G-TALK 操作方法

- ①の電源を時計回りに回してON！！「ピポッ」と音がしまさらに右に回すと音量が大きくなります。
- ②マイクのボタンを押さずに通話してください。
雑音が多い場合は③の“MODE” ボタンを約1秒以上押して下さい。

*再度グループ登録する場合は裏面をご覧ください。

⊘のボタンは使用しません

注意

設定変更を行うと通信出来ない場合がございます。
不用意にボタンを押さないようお願い致します。



故障かな？と思う前に

電池の残量は大丈夫ですか？

④マイク接続はゆるんでいませんか？

差込みがゆるいと電源ON時に赤ランプが点滅し通信できません。
→ケーブルを抜き差ししてください。

⑤の接続ケーブルはしっかりと本体にささっていますか？

しっかりと接触していないと電源ON時に赤ランプが点滅し通信できません。
→端子を抜き差ししてください。

お問合せ：株式会社エクセリ 03-5614-9177

G-TALK グループ登録方法



通話グループの登録

本機では混信や盗聴を防ぐ為、あらかじめグループ登録を行った端末同士でしか通話ができない仕組みになっております。グループ通話を行う際には以下の手順に従い、通話グループの登録を行って下さい。

グループ登録を行った情報は内部メモリに記憶されますので、次回電源ON時からは再度グループ登録を行う必要はありません。

① お買い上げ時など、まだグループ登録がされていない状態では、電源ON時に未登録エラーとなります。

グループ登録の手順

グループとして登録したい端末の「通話モードボタン」を押しながら電源スイッチをONにします。



この時、最初に起動した端末がマスターとなり、その後から起動した端末は全てスレーブとなります。マスターでは、スレーブの台数に応じて本体より「ビビビッ…」とブザー音が鳴り、現在の登録台数をお知らせします。レシーバーモードの端末を登録する場合もスレーブと同様の操作にて登録できますが、レシーバーの登録台数には制限がありませんので、マスター側での登録台数のカウントは変化しません。



グループ登録を行いたい端末が全て揃った時点で、マスターの「通話モードボタン」を約1秒以上長押しすると、「ビー」と登録音が鳴り、全ての端末が再起動して登録が完了します。

⊘ この時、グループ登録の情報を内部メモリに書き込みますので、登録完了までは絶対に電源を切らないで下さい。

お問合せ：株式会社エクセリ 03-5614-9177