


IC-DPR6 操作方法

- ①のつまみを時計回りに回すと「ピー」と音がします。
さらに右に回すと音量が大きくなります。
- ②のボタンでチャンネルを合わせる！
- ③のPTTボタンを押しながら話す！
話を聞いている間はボタンを押しても話せません。

*ボタンを押して“プツプツ”と音が鳴る場合は裏面をご覧ください。

 のボタンは使用しません

注意

設定変更を行うと通信出来ない場合がございます。
不用意にボタンを押さないようお願い致します。
設定が変わってしまった場合は！！

無線機リセット方法



- 一度電源を切り、②の▲、▼ボタンと④ボタン押しながら電源を入れます。
“MODE CHG”が表示されたらすべてのボタンを離します。
“IC-DPR6”が表示されるまでに④ボタンを押します。
“SET”を表示したあと“Pピーブ”を表示すれば詳細セットモードに移行しています。
⑤ボタンを押すと“リセットNO”を表示します。
②ボタンを押して“リセットYES”を選択
③ボタンを押すと電源が切れ初期状態になります。



お問合せ：株式会社エクセリ 03-5614-9177

キャリアセンス機能について

基準値以上の強さの電波を受信している場合は混信を防止するために送信を禁止する機能です。

キャリアセンス機能で送信が禁止された場合はディスプレイに“-Wait-”を表示すると同時に“ピピッ…ピピッ…”と電子音が鳴りお知らせします。しばらく待ってから送信するか、送信できない頻度が多い場合は他のチャンネルに変えて通信してください。

ご利用ありがとうございました。

返却先

〒103-0007

東京都中央区日本橋浜町2-30-1 IKビル6階

株式会社エクセリ

TEL : 03-3662-0551