

DR-DPM60

▼(ダウン)キー

チャンネル番号、各種設定項目を合わせるときに押します。
※長押し操作可能。

▲(アップ)キー

チャンネル番号、各種設定項目を合わせるときに押します。
※長押し操作可能。

PTT(送信)キー

押しながら話します。
ボタンを離すと受信待ち受け状態に戻ります。

ロックスイッチ

UP/DOWN キーの機能を停止します。

インジケータ

緑色: 受信中
赤色: 送信中
水色点滅: 音量固定中
白フラッシュ: 緊急通報
青フラッシュ: 呼出しあり
(ベル機能 ON 時)
未読メッセージあり

機能キー

押すとセットモードになります。
各種機能設定時に使用します。

電源キー

長押しをすると電源を入/切します。

ダイヤル

待受画面では音量、チャンネルを選択します。
セットモードでは設定項目や設定値を選択します。

戻るキー

各種モードや設定値の変更、個別通信時には通信相手を切換えるときに使用します。
※長押しするとキーロック(誤操作防止設定)を設定できます。
解除も長押し。

CH キー

押すとチャンネル番号が点滅し、ダイヤルでチャンネルを選びます。
もう一度押すと解除されます。
※長押しすると短縮動作をします。

SP/MIC 端子

ダイナミックマイク、スピーカマイクなどを接続する端子部です。
※右側が8ピン(付属する EMS-61 などで使用)
左側が4極ねじ込み(別売 EMS-500、EMS-501 などで使用)

設定状態がわからなくなったときは...

リセット(初期化)をする。

- ① 電源キーを長押しして電源を切ります。
- ② 『機能』キーと『戻る』を押しながら電源を入れます。
- ③ ディスプレイに『RESET』と表示されてから、『機能』キーを押すと、工場出荷状態になります。