



## エリアリサーチ機能が準備した混信の少ないチャンネルへ移動する

エリアリサーチ機能は、全てのチャンネル(全20チャンネル)の電波状態を分析して、混信が起こりにくいチャンネルを準備します

### ① 1台のSRFD51/SRFD55でエリアリサーチを始める

- ① 1台のSRFD51/SRFD55のアクセスキーを押しながら電源を入れます。“A-RSC”が表示されます
- ② そのままの状態ではしばらく放置します
- ③ 一度電源を切ります

アクセスキーを押しながらツマミをまわして電源を入れます

“A-RSC”が点滅表示

赤と緑で点滅

そのままの状態ではしばらく放置します

エリアリサーチ機能が電波の使用状況を自動的に分析

- ・時間が長いほど、混信のあるチャンネルを見つけることができます
- ・途中で電源を切っても、今までの電波状況は蓄積されています
- ・途中でCUEキーを長押しすると今まで蓄積された電波状況は消去されます

一度電源を切ります

ツマミをまわして電源を切ります

CUEキー

### ② エリアリサーチで準備した新しいチャンネルを他のSRFD51/55に移行する

- ① エリアリサーチしたSRFD51/SRFD55のアクセスキーを押しながら電源を入れます。“A-RSC”が表示されます
- ② グループで使う他のSRFD51/SRFD55のテレポートキーを押しながら電源を入れます
- ③ “A-RSC”が表示されているSRFD51/SRFD55のアクセスキーを長押しします。全てのSRFD51/SRFD55がエリアリサーチで選んだ新しいチャンネルグループになります
- ④ 全てのSRFD51/SRFD55の電源を切って設定を終了
- ⑤ 再度電源ツマミをまわして電源を入れて使います

ツマミをまわして電源を入れます

アクセスキー

赤と緑で点滅

“A-RSC”が点滅表示

グループで使う他のSRFD51/SRFD55のテレポートキーを押しながら電源を入れます

ツマミをまわして電源を入れます

テレポートキー

赤色で点滅

赤色で点滅

“RX”が表示されます

“RX”が表示されます

“A-RSC”が表示されているSRFD51/SRFD55のアクセスキーを長押しします

アクセスキー

準備したチャンネルを送信します

“TX”が点滅します

“RX”が表示されます

“RX”が表示されます

全てのSRFD51/SRFD55は新しいチャンネルで通信できるようになっています

表示例

A-ch	: 16ch
B-ch	: 02ch
T1	: 01ch
T2	: 12ch
T3	: 17ch
T4	: 19ch
T5	: 07ch
T6	: 09ch

全てのSRFD51/SRFD55の電源を切って設定を終了

ツマミをまわして電源を切ります

再度電源ツマミをまわして電源を入れて使います

ツマミをまわして電源を入れます

## もし通話ができないときは

- ① 全てのSRFD51/55でテレポートキーを押しながら電源を入れます
- ② 1台のSRFD51/55のアクセスキーを長押し。全てのSRFD51/55のチャンネル設定を自動で合わせます
- ③ 全てのSRFD51/55の電源を切って設定を終了

ツマミをまわして電源を入れます

テレポートキー

赤色で点滅

赤色で点滅

赤色で点滅

“RX”が表示されます

“RX”が表示されます

“RX”が表示されます

ツマミをまわして電源を入れます

アクセスキー

グループIDとチャンネル情報が送信されます

“TX”が点滅します

ツマミをまわして電源を切ります

## グループ以外の通話が聞こえる時はグループIDを変える

グループIDを使えば、IDが異なる他のグループの信号は自動でミュートされます。A-chで混信を受けても自動でB-chで混信を気にせずに通話することができます

グループID: XX

A-ch 混信あり

ミュート

グループID: 01

B-ch

グループID: 01

出荷時はグループIDが“00”になっています。(他のグループの声が聞こえるような場合はグループIDを変えてください)

### 1台の設定内容を変更する

- ① テレポートキーを押しながら電源を入れます
- ② テレポートキーを短押しするとID番号が表示されます
- ③ テレポートキーを長押し
- ④ テレポートキーまたはCUEキーを短押ししてID番号を“00”から“99”の間で変えます
- ⑤ テレポートキーを長押しして決定します。設定項目に戻ります

ツマミをまわして電源を入れます

テレポートキー

赤色で点滅

“RX”が表示されます

テレポートキーを短押しするとID番号が表示されます

テレポートキー

短押し

“ID 00” ~ “ID 99”のいずれかが表示されます

例 IDが“01”の場合

テレポートキーを長押し

テレポートキー

長押し

数字部分が点滅します

テレポートキーまたはCUEキーを短押ししてID番号を“00”から“99”の間で変えます

CUEキー

短押し (+方向)

短押し (-方向)

SRFD55は▲/▼キーでも選択できます

テレポートキーを長押しして決定します。設定項目に戻ります

テレポートキー

長押し

### 他のSRFD51/SRFD55へ変更内容をコピー(エアクローン)する

- ⑥ グループで使う他のSRFD51/SRFD55のテレポートキーを押しながら電源を入れます
- ⑦ ID番号を変えたSRFD51/SRFD55のアクセスキーを長押し
- ⑧ 全てのSRFD51/SRFD55の電源を切って設定を終了

ツマミをまわして電源を入れます

テレポートキー

赤色で点滅

“RX”が表示されます

“RX”が表示されます

アクセスキー

グループIDが送信されます

“TX”が点滅します

ツマミをまわして電源を切ります

全てのSRFD51/SRFD55の電源を切って設定を終了

●グループIDが違うと通話できませんのでご注意ください

## マニュアルでA-ch、B-chのチャンネルを変える(通常は変更する必要はありません)

(チャンネルを変えた後は、他のSRFD51/SRFD55に新しいチャンネルをコピー(エアクローン)するが個々に同じチャンネルを設定してください)

### ① ▲/▼キーでA-ch、B-chのチャンネルを変える(SRFD55のみ)

#### 1台のチャンネルを変更する

- ① 1台のSRFD55で▲キーを短押ししてA-chかB-chを選び▲キーを長押しします
- ② ▲/▼キーを短押ししてチャンネルを変えます
- ③ ▲キーを長押しして決定します
- ④ もう片方のチャンネル(A-chまたはB-ch)を変更する場合は、もう一度①~③の操作を行います
- ⑤ 一度電源を切ります

ツマミをまわして電源を入れます

▲キー

長押し

チャンネルが点滅します

▲/▼キーを短押ししてチャンネルを変えます

▲キー

短押し

▼キー

短押し

チャンネルは01~20から選びます

▲キー

長押し

もう片方のチャンネル(A-chまたはB-ch)を変更する場合は、もう一度①~③の操作を行います

▲キー

一度電源を切ります

ツマミをまわして電源を切ります

他のインカムにチャンネルをコピーします

### ② テレポート機能設定でA-ch、B-chのチャンネルを変える(SRFD51/SRFD55)

#### 1台のチャンネルを変更する

- ① テレポートキーを押しながら電源を入れます
- ② テレポートキーまたはCUEキーを短押しして変更するチャンネルを選びます
- ③ テレポートキーを長押し
- ④ テレポートキーまたはCUEキーを短押ししながらチャンネルを変えます
- ⑤ テレポートキーを長押しして設定を終了します。設定項目に戻ります

ツマミをまわして電源を入れます

テレポートキー

赤色で点滅

“RX”が表示されます

テレポートキーまたはCUEキーを短押しして変更するチャンネルを選びます

CUEキー

短押し (+方向)

短押し (-方向)

SRFD55は▲/▼キーでも選択できます

Aチャンネルを選んだ場合の表示

▲キー

▼キー

現在の設定値が点滅します

▲キー

長押し

チャンネルは01~20から選びます

テレポートキー

CUEキー

短押し (+方向)

短押し (-方向)

SRFD55は▲/▼キーでも選択できます

▲キー

▼キー

一度電源を切ります

ツマミをまわして電源を切ります

他のインカムにチャンネルをコピーします

### 他のSRFD51/SRFD55へ変更したチャンネルをコピー(エアクローン)する

- ⑥ 全てのSRFD51/SRFD55でテレポートキーを押しながら電源を入れます
- ⑦ チャンネルを変えたSRFD51/SRFD55のアクセスキーを長押し
- ⑧ 全てのSRFD51/SRFD55の電源を切って終了

ツマミをまわして電源を入れます

テレポートキー

赤色で点滅

“RX”が表示されます

“RX”が表示されます

アクセスキー

チャンネル情報が送信されます

“TX”が点滅します

ツマミをまわして電源を切ります

全てのSRFD51/SRFD55の電源を切って設定を終了

## テレポート機能を変更する(通常は変更する必要はありません)

項目	出荷時の設定	機能
グループID	0000	同じグループであることを識別するためのID番号を変えます。ID番号が同じID番号で通話できません。他のグループが同じID番号を使っていると混信が起こる場合は、ID番号を変えます
Aチャンネル	A 05	A 01 ~ A 20 : “01” ~ “20”の中から選びます
Bチャンネル	B 0	B 01 ~ B 20 : “01” ~ “20”の中から選びます
T1 ~ T6	T1 0 ↓ T6 9	“01” ~ “20”の中から選びます
テレポート機能のON/OFF	TP oN	TP oN : テレポート機能を使うことができます(通常はoNで使います) TP Px : テレポート機能は使えますが、自分からはチャンネル移動ができません TP oF : テレポート機能は動作しません。EXオペレーティングシステムが搭載されていないインカムとの通信ができます

### 1台の設定内容を変更する

グループID、通話チャンネルのA-ch、B-ch、T1~T6の予備チャンネル、テレポート機能のON/OFFを個別に変えることができます

- ① テレポートキーを押しながら電源を入れます
- ② テレポートキーまたはCUEキーを短押しして設定する項目を選びます
- ③ テレポートキーを長押し
- ④ テレポートキーまたはCUEキーを短押しして設定値を変えます
- ⑤ テレポートキーを長押しして設定項目に戻ります

ツマミをまわして電源を入れます

テレポートキー

赤色で点滅

“RX”が表示されます

テレポートキーまたはCUEキーを短押しして設定する項目を選びます

CUEキー

短押し (+方向)

短押し (-方向)

SRFD55は▲/▼キーでも選択できます

Aチャンネルを選んだ場合の表示

▲キー

▼キー

現在の設定値が点滅します

▲キー

長押し

設定する項目を選びます

▲キー

▼キー

設定値を変えます

▲キー

▼キー

設定項目に戻ります

▲キー

長押し

### 他のSRFD51/SRFD55へ変更内容をコピー(エアクローン)する

- ⑥ グループで使う他のSRFD51/SRFD55のテレポートキーを押しながら電源を入れます
- ⑦ 設定を変えたSRFD51/SRFD55のアクセスキーを長押し
- ⑧ 全てのSRFD51/SRFD55の電源を切って設定を終了

ツマミをまわして電源を入れます

テレポートキー

赤色で点滅

“RX”が表示されます

“RX”が表示されます

アクセスキー

設定した内容が送信されます

“TX”が点滅します

ツマミをまわして電源を切ります

全てのSRFD51/SRFD55の電源を切って設定を終了

### EXオペレーティングシステムが搭載されていないインカムとの通信

1. テレポート機能のON/OFF設定の“TP oN”を“TP oF”にします
2. A-chまたはB-chを他のインカムのチャンネルにマニュアルであわせませ