# o ICOM

取扱説明書





5

おもな機能について

おもな機能の設定について

設定画面について

保守について

ご参考に

IEEE802.3af規格PoE受電専用



Icom Inc.

## はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本製品は、[IEEE802.11g]規格と[IEEE802.11b]規格の2.4GHz帯無線LAN規格に 対応し、異なる有線LAN同士を最高54Mbpsで無線ブリッジ接続する屋外用WIRELESS LAN BRIDGEです。

イーサネット電源供給ユニットを付属していますので、近くに電源がない場所にも設置で きます。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、本製品の性能を十分発揮していた だくとともに、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

※本製品が対応する無線LAN規格は、以下のとおりです。

IEEE802.11b:11Mbps(2.4GHz帯)

IEEE802.11g:54Mbps(2.4GHz帯)

※[IEEE802.11g]規格は、[IEEE802.11b]規格と互換性があります。

※[IEEE802.11]規格(ch14)には対応していません。

※2010年10月現在、本製品は、Wi-Fiの認証を取得していません。

### 登録商標について

アイコム株式会社、アイコム、Icom Inc.、アイコムロゴ、WAVEMASTERは、アイコム株式会社の登録商標です。 Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標 です。

Adobe、Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の登録商標です。

Atherosは、Atheros Communications, Inc.の登録商標または商標です。

Wi-Fi、WPAは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。

その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

### 本製品の概要について

- ◎ SB-520本体(SA-4を除く)は、樹脂成形の防水構造JIS保護等級4相当(防まつ形)を採用していますので、屋内外を 問わず設置が可能です。
- ◎ 内蔵アンテナ、および外部アンテナ(弊社別売品)の使用を選択できます。
- ◎ 設置場所や通信障害を調査、診断の目安になるサイトサーベイ機能を搭載しています。
- ◎本製品の電源供給は、PoE機能に対応しています。

付属のイーサネット電源供給ユニット(SA-4)をすることで、本製品に電源を供給できます。

- ◎ 無線ブリッジ簡易設定機能を搭載していますので、通信相手の登録が簡単です。
- ◎ 無線アクセスポイント機能を設定すると、無線ブリッジ機能と併用できます。
- ◎ [IEEE802.11g(54Mbps)]規格の無線LANには、地上波デジタルテレビジョン放送と同じ変調(OFDM)方式を採用していますので、マルチパスによる影響を受けにくく、高速で安定性に優れています。
- ◎ 無線ブリッジで使用しているときは、スパニングツリー機能を設定することにより、ネットワークループによるネットワーク障害を防止できます。
- ◎ルーティング機能を設定すると、無線LANと有線LAN間をルーティングできます。
- ◎ 無線アクセスポイント通信には、MACアドレスフィルタリング機能、ネットワーク(オープンシステム/共有キー)認 証、IEEE802.1X認証、WPA(Wi-Fi Protected Access)暗号化方式など、高度なセキュリティーを搭載していま す。
- ◎ ネットワーク管理機能にはSNMPをサポートしています。
- ◎ 有線LANは、10BASE-T/100BASE-TX(自動切り替え)に対応しています。
- ◎ 設定は、すべてWWWブラウザーからできます。
- ◎ 技術基準適合証明を取得していますので、無線局の免許は不要です。

# はじめに

## 別売品について



### 【別売品についてのご注意】

弊社製別売品は、本製品の性能を十分に発揮できるように設計されていますので、必ず弊社指定の別売品をお使いください。

弊社指定以外の別売品とのご使用が原因で生じるネットワーク機器の破損、故障あるいは動作や性能については、保証 対象外とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

### 本書の表記について

### 本書は、次の表記規則にしたがって記述しています。

- 「 」表記:オペレーティングシステム(OS)の各ウィンドウ(画面)、ユーティリティー、設定画面の各メニューとそのメ ニューに属する設定画面の名称を(「」)で囲んで表記します。
- []表記:タブ名、アイコン名、テキストボックス名、チェックボックス名、各設定画面の設定項目名を([])で囲んで表記 します。
- 〈 〉表記:ダイアログボックスのコマンドボタンなどの名称を(〈〉)で囲んで表記します。
- ※ Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 7 Ultimate、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 7 Professional、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 7 Home Premiumは、Windows 7と表記します。

Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista<sup>®</sup> Home Basic、Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista<sup>®</sup> Home Premium、Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista<sup>®</sup> BusinessおよびMicrosoft<sup>®</sup> Windows Vista<sup>®</sup> Ultimateは、Windows Vistaと表記します。 Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP Professional、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP Home Editionは、Windows XPと表記します。

- ※本書は、Ver.1.03のファームウェアを使用して説明しています。
- ※本書中の画面は、OSのバージョンや設定によって、お使いになるパソコンと多少異なる場合があります。
- また、説明のため、実際に表示される画面とは異なる場合があります。

# もくじ

#### はじめに -

にじめに	2
登録商標について	2
本製品の概要について	З
別売品について	4
本書の表記について	4

### 第1章

おもな機能について ―――――――――――――――――――― '	7
1. 各部の名称と機能	8
2. PoE機能について	9
3. 無線通信モードについて	0
4. ローミング機能について	2
5. 暗号化方式について	2
6. スパニングツリー機能について	З
7. ルーティング機能について	З
8. VLAN機能について	4

### 第2章

#### おもな機能の設定について ―― 15 $\cap \square$

4. [WPA-PSK(TKIP)/(AES)]暗号化を設定するには	25
5. [IEEE802.11b]規格の通信を制限するには	26
6. スパニングツリー機能を使用するには	27
7. 設定画面へのアクセスを制限するには	29

# もくじ

第3章

#### 設定画面について 31 -

### 第4章

ご参考に

	1
<ol> <li>設定内容の確認または保存</li> </ol>	72
2. 保存された設定の書き込み	73
<ol> <li>3. 設定を出荷時の状態に戻すには</li></ol>	74
4. ファームウェアをバージョンアップする	76

- -

### 第5章

ご参考に	79
<ol> <li>Telnetで接続するには</li></ol>	· 80
2. 設定画面の構成について	· 81
3. 定格について	· 82
4. 本製品以外の機器との無線ブリッジ接続について	· 83
5. 弊社製無線LAN端末との通信について	· 83
6. 本製品で使用しているソフトウェアのライセンス情報について	· 84

# おもな機能について

# 第1章

### この章では、

### 本製品のおもな機能について説明しています。

1	. 各部の名称と機能 …	٠٠٠٠٠ ٤
	■ SB-520 ·····	ξ
	SA-4	ξ
2	2. PoE機能について …	ξ
З	8. 無線通信モードについて	۲۱(
4	. ローミング機能について	12
5	5.暗号化方式について・	۰۰۰۰۰۰۱۲
6	5. スパニングツリー機能に	こついて
7	'. ルーティング機能につし	יב וכ
8	B. VLAN機能について ・	۰۰۰۰۰۱۲

## 1. 各部の名称と機能

### ■ SB-520

① アンテナコネクター	<ul> <li>外部アンテナ(弊社別売品)を接続します。</li> <li>※アンテナを接続しない(内蔵アンテナを使用する)場合は、本製品の設定画面でアンテナの設定(☞P44)を「内蔵アンテナ」に変更し、アンテナコネクターキャップ(付属品)を取り付けます。</li> <li>※出荷時や全設定を初期化した場合、使用できるアンテナは、「外部アンテナ」に設定されます。</li> </ul>
②LANケーブル	SA-4(付属品)の[To Wireless Unit]ポート、または[IEEE802.3af]対応の HUBなどと接続します。
③ 〈MODE〉ボタン	本製品の設定を初期化するボタンです。 ※押しつづけると、[PWR] (緑)ランプと[MODE] (緑)ランプが、約5秒間、同時点滅します。 すべてのランプが点灯したとき、ボタンから手をはなすと、自動的に設定を出荷時の状態 に戻して再起動します。
④ [PWR] (緑)/ [	<ul> <li>[PWR] (緑) ランプ</li> <li>点灯:本製品に電源が供給されているとき</li> <li>点滅:初期化のため、〈MODE〉ボタンを押しつづけているとき</li> <li>[</li></ul>
⑤ [MODE] (緑)/ [LAN] (赤)ランプ	<ul> <li>[MODE] (緑) ランプ</li> <li>点滅:初期化のため、〈MODE〉ボタンを押しつづけているとき スパニングツリー機能で経路を作成中のとき</li> <li>[LAN] (赤) ランプ</li> <li>点灯:有線LANへの接続が正常なとき</li> <li>消灯:LANケーブルが未接続のとき</li> <li>点滅:データを送受信しているとき</li> </ul>

### I. 各部の名称と機能(つづき)

SA-4



### 2. PoE機能について

### イーサネット電源供給ユニット(SA-4)、または[IEEE802.3af]規格対応のHUBを使用して、本製品のLANケー ブルから電源を供給する機能です。

※SA-4の接続について詳しくは、別紙の「設定ガイド」をご覧ください。



SA-4の設置場所には十分ご注意ください。
 SA-4の通気口をふさいだり、極端に狭い場所や壁とのすき間など、風通しの悪い場所に設置したりしないでください。
 強力な磁界(電磁波)や静電気の発生する場所、温度、湿度が、本書に記載の使用環境を超えるところでは使用しないでください。
 発熱して故障の原因になることがあります。

1

### 3. 無線通信モードについて

本製品は、次の4種類(3モード+OFF)が設定できます。

◎ [Wireless Bridge(無線ブリッジ)]モード

(出荷時のモード)

対向する本製品同士が無線ブリッジ(レイヤー2)接続することで、お互いの有線LANを無線で接続するネット ワーク形態です。

※無線ブリッジとして収容できる本製品の台数は、最大63台までですが、10台以下となることをおすすめします。 推奨台数や伝送速度は、環境により異なります。

※2010年10月現在、本製品以外と無線ブリッジ接続できる弊社製機器は、SB-510、SB-510EA、SB-5100です。

◎ [Access Point(無線アクセスポイント)]モード

無線LAN端末が本製品を介して通信するネットワーク形態で、「Wireless Bridge」モードによるネットワーク 形態と併用できます。

※ 収容できる無線LAN端末の台数は、本製品1台につき、10台以下となることをおすすめします。 推奨台数や伝送速度は、環境により異なります。



### 3. 無線通信モードについて(つづき)

#### ◎ [Site Survey(サイトサーベイ)]モード

ほかの無線LAN機器と電波干渉★しない最適な場所に設置されているかを確認できます。

本製品の無線伝送エリア内で稼働する無線LAN機器を自動で検出でき、その機器が使用する[無線チャンネル]、 [電波強度(RSSI)]、[BSSID]、[暗号化方式]、[SSID]を最大64件分表示します。

※「Site Survey」モード設定中、無線接続は停止します。

調査が終了したら、「Wireless Bridge」モード、または「Access Point」モードに設定してください。

#### ★電波干渉について

電波干渉を防止するため、本製品の[無線チャンネル]は、別の無線ネットワークグループと4チャンネル以上空け て設定してください。

それ以下のときは、右図に示すように、帯域の1 部が重複するため、近くに[IEEE802.11b/g]規 格の無線アクセスポイントやビル間通信機器が 存在するときは、電波干渉することがあります。 たとえば、異なる無線ネットワークグループの [無線チャンネル]を、「01CH(2412MHz)」– 「06CH(2437MHz)」–「11CH(2462MHz)」 に設定すると電波干渉しません。



#### 各チャンネルの帯域

下記の画面は、本製品の設置場所でサイトサーベイ(通信環境調査)を実行した例で、本製品の「無線チャンネル」 を「6」に設定するとよいという目安になります。

【サイトサーベイ表示例】 下記の通信環境調査例で、「07CH(2442MHz)」と「08CH(2447MHz)」に ついては、表示された[電波強度(RSSI)]が弱い(数値が小さい)ため、「06CH (2437MHz)」と電波干渉する影響はありません。 また、「06CH(2437MHz)」が使用されている場合でも、そのチャンネルの無

線アクセスポイントが少なく[電波強度(RSSI)]が弱い(数値が小さい)場合、 影響しない場合もあります。

◎ 最大64件を表示します。

◎ チャンネル番号の小さい順に表示します。

◎ 同じチャンネルで使用されている場合は、検索された順番に表示します。

No	チャンネル	RSSI	BSSID	暗号化	SSID
1	01CH(2412MHz)	28	00-90-C7-	WEP	Wireless_A
2	07CH(2442MHz)	1	00-90-C7-	WPA-PSK(TKIP)	Wireless_B
3	08CH(2447MHz)	5	00-90-C7-	WPA-PSK(AES)	Wireless_C
4	11CH(2462MHz)	28	00-90-C7-	暗号なし	Wireless_D
5	12CH(2467MHz)	1	00-90-C7-	WEP	Wireless_E
6	13CH(2472MHz)	5	00-90-C7-	WEP	

本製品の保守などで、無線通信機能を停止させるとき設定します。

1

### 4. ローミング機能について

本製品を有線LAN上に、無線伝送エリアが重なるように複数設置することで、無線LAN端末は移動しながら複数の 無線伝送エリアにまたがった通信が可能になるため、無線伝送エリアを拡大できます。

ローミング機能を使用する場合は、「Access Point」モードに変更してください。



※説明では、内蔵アンテナを使用し、SA-4を省略しています。

#### 【ローミング機能をご使用になるときの注意】

- ◎出荷時や全設定初期化時は、本製品のDHCPサーバー機能(☞P16、P35)は、「しない」に設定されています。 本製品と同じネットワーク上に、DHCPサーバが複数存在すると、IPアドレスが重複して不測の事態になりますので、DHCPサーバー機能の使用にはご注意ください。
- ◎ 無線LAN端末は、[IEEE802.11b]規格、および[IEEE802.11g]規格の無線内蔵型、および弊社製無線LANカー ドやWIRELESS LAN UNIT(☞P83)を装着してご使用ください。
- ◎本製品が無線通信で使用できるチャンネル(☞P46)は、01CH~13CHです。
- ◎移動する無線伝送エリア内では、すべての無線LAN端末とローミング機能で使う本製品の[SSID](☞P45)や 「暗号化方式」(☞P51)は、すべて同じ設定値にしてください。 [SSID]や[暗号化方式]が異なるとローミングできません。
- ◎ ローミング機能とルーティングモード(☞P13、P17)は、併用できません。 ルーティングモードの場合、本製品に設定された本体IPアドレスのネットワーク部が1台ごとに異なるため、 ローミング機能は使用できません。
- ◎ 電波干渉を避けるため、電波の利用状況や最適な設置場所の選定は、サイトサーベイ機能(☞P10、P69、 P70)で表示される結果を参考にしてください。

### 5. 暗号化方式について

#### 「WEP RC4」、「OCB AES」、「TKIP」、「AES」の暗号化方式から選択できます。

「TKIP」方式と「AES」方式は、無線ブリッジ接続機能による通信には使用できません。

無線アクセスポイント機能による通信では、すべての暗号化方式が使用できます。

「Access Point」モードに設定して、無線ブリッジ接続と併用するときは、「WEP RC4」方式、または「OCB AES」 方式でご使用ください。

※通信相手と暗号化方式や暗号鍵(キー)の設定が異なるときは、通信できません。

※暗号化方式の設定について詳しくは、本書51ページをご覧ください。

### 6. スパニングツリー機能について

#### 経路のループを検出し、パケットが無限に循環するのを回避して、最適な経路を作成する機能です。

下記のネットワーク例で、スパニングツリー機能を本製品(図:A~D)に設定した場合、有線LAN同士の意図しない 接続(図:A-C間)が起こったとき、経路のループを検出して重複する経路のうち優先度の低い方(例、図:C-D間)を遮 断します。

経路を遮断することで、ネットワークの正常な稼働が保たれます。 ※スパニングツリー機能は、本製品すべて(図:A~D)に設定する必要があります。

※スパニングツリー機能の設定例などについて詳しくは、本書27ページをご覧ください。



### 7. ルーティング機能について

# ルーティングモードを使用すると、無線LANと有線LANのネットワークグループを別々に構成でき、それらのネットワークグループ間をルーティングできます。(ESP17)

※下記の図は、ルーティングモードを使用しない場合(上段)と使用する場合(下段)の例です。

ルーティングモードを使用しない場合



13

### 8. VLAN機能について

本製品をルーティングモード(☞P13、P17)で使用する場合は、VLAN機能が設定されていても無効になります。 同じ[マネージメントID]で使用するネットワークグループ中に管理者を置く場合は、本書29ページに記載の方法 を併せて使用できます。

### 【無線ブリッジ接続の場合】

(説明では、内蔵アンテナを使用し、SA-4を省略しています。)

[VLAN ID]の有無に関係なく、すべてのパケットが無線ブリッジ接続で通信できます。



VLAN対応スイッチ

#### 【本製品にアクセスする場合】

本製品の[マネージメントID](例:10)と同じ番号の[VLAN ID](例:10)に設定されたパケットだけが、本製品の設 定画面などに直接アクセスできます。



# おもな機能の設定について

第2章

### この章では、

### 本製品のおもな機能について、その設定手順を説明しています。

1.	DHCPサーバー機能を使用するには	16
2.	無線LANと有線LANのあいだをルーティングするには	17
	■ ルーティングの設定例	17
З.	[WEP RC4/OCB AES]暗号化を設定するには	20
	■ 暗号鍵(キー)の入力について	20
	■ 16進数で暗号鍵(キー)を入力するには	21
	■ ASCII文字で暗号鍵(キー)を入力するには	22
	■ ASCII文字→16進数変換表	23
	■ 暗号鍵(キー)値の設定例	23
	■ 暗号鍵(キー)を生成するには	24
4.	[WPA-PSK(TKIP)/(AES)]暗号化を設定するには	25
	■ 鍵(キー)を入力するには	25
5.	[IEEE802.11b]規格の通信を制限するには	26
6.	スパニングツリー機能を使用するには	27
7.	設定画面へのアクセスを制限するには	29

### 1. DHCPサーバー機能を使用するには

# DHCPサーバー機能を使用するときは、下記の手順でDHCPサーバー機能と自動割り当て開始IPアドレスを設定してください。

※本製品のネットワーク上にDHCPサーバが存在するときは、必要ありません。

※下記の設定例は、ルーティングモード(☞P13、P17)を使用しない場合の設定例です。

ルーティングモードと併せて使用する場合は、[ネットワーク2]側のDHCPサーバー機能を設定します。

※自動割り当て開始IPアドレスの[ネットワーク部(例:192.168.0.)]が、本製品のIPアドレスのネットワーク部と同じになるように設定してください。

※設定後は、本製品のDHCPサーバからIPアドレスを自動的に取得できるように、有線または無線LAN端末のIPアドレス設 定を変更してください。

	$\overline{}$		②クリック
P   ルーティング	LAN側P <mark>DHCP  </mark> ブリッジ   RIP   J	→ネットワーク設定	①クリック
	▶ 登録 取消	無線設定	
	DHCPサーバー設定	システム設定	<u>⑤クリック</u>
● したむ ● する ● したい ● する	DHCPサーバー機能を使用	情報表示	③クリック
192.168.010 192.168.110	割り当て開始ビアトレス割り当て個数	メンテナンス	
255.255.255.0         255.255.255.0           72<時間         72<時間	サブネットマスク		( AF 20
	デフォルトゲートウェイ		
[ルーティングモードを使用]欄	セカンダリDNSサーバー		
(いちりつ)と、チェッジマージを 入れない場合は、無効です。	プライマリWINSサーバー		
	静的DHCPサーバー設定		
	登録の追加		
IPアドレス ネットワーク1 ネットワーク2	МАС7FU2 I		
退加	用力の発発		
IPアドレス ネットワーク1 ネットワーク2			
<ul> <li>1ルーティング </li> <li>ネットワーク1 ネットワーク2</li> <li>しない ●する</li> <li>192.168.0.10</li> <li>192.168.0.10</li> <li>10 個</li> <li>255.255.255.0</li> <li>72 時間</li> <li>74 時間</li> <li>75 たまックマーク: 入れない場合は、無効です。</li> <li>10 アドレス ネットワーク1 ネットワーク</li> <li>10 適加</li> <li>10 適加</li> <li>10 適加</li> <li>10 適加</li> <li>10 適加</li> </ul>	LAN側IP     DHCP     ブリッジ   RIP   )            ・         ・         ・	ネットワーク設定           無線設定           システム設定           情報表示           メンテナンス	<ol> <li>①クリック</li> <li>⑤クリック</li> <li>③クリック</li> <li>④変更する</li> </ol>

【設定のしかた】

#### 【DHCPサーバー機能について】

本製品のDHCPサーバー機能を有効にすると、パソコンが本製品に接続したときに、本製品からIPアドレスを自動的に取得できます。

本製品を既存のLANと接続する場合、本製品がパソコンに自動で割り当てるIPアドレスの範囲が、パソコンなどのネット ワーク機器に固定で割り当てたIPアドレスと重複しないように設定してください。

### 2. 無線LANと有線LANのあいだをルーティングするには

### ルーティングモードを使用して、無線LANと有線LANのネットワークグループを別々に構成するための設定手順 について、下記の図を例に説明します。

※無線ブリッジ接続の設定は、完了しているものとして説明しています。

### ■ ルーティングの設定例

次のネットワーク構成を例に、経路を動的に作成する場合と静的に作成する場合の設定例を説明します。 ※無線ブリッジ接続の設定は、完了しているものとして説明しています。



### 【Aフロアー】側:ルーティングモードとIPアドレスの設定

[フロアーA]側の[ネットワーク1]と[ネットワーク2]の設定します。 ※本製品のDHCPサーバー機能を使用しない場合を例としています。 この場合、パソコンには、デフォルトゲートウェイとして、[192.168.0.1]を設定してください。



## 2 おもな機能の設定について

### 2. 無線LANと有線LANのあいだをルーティングするには

■ ルーティングの設定例(つづき)

### 【Bフロアー】側:ルーティングモードとIPアドレスの設定

前ページの図を例に、[フロアーB]側の[ネットワーク1]と[ネットワーク2]の設定します。 ※本製品のDHCPサーバー機能を使用しない場合を例としています。

この場合、パソコンには、デフォルトゲートウェイとして、「192.168.2.1」を設定してください。

①クリック	ネットワーク設定	LAN側IP   DHCP   ブリッジ	RIP   ルーティング	
④クリック	無線設定	登録 取済 登録して再起動		
	システム設定	本体名称		
		本体名称	SB-520	
	情報表示	VLAN設定		
		マネージメントID	0 VLAN IDを付けた	記い場合は0を入力
29977	メファナフス	ルーティングモード設定		
		ルーティングモードを使用	⊚ರಿ ಭಾ∿ಿ ಕವ	
		IPアドレス設定		
			ネットワーク1	ネットワーク2
$\boxed{3}$		IPアドレス	192.168.2.1	192.168.1.2
ه ورزيز	_	サブネットマスク	255.255.255.0	255.255.255.0
		デフォルトゲートウェイ		
		※ネットワーク2側の設定はル	ーティングモード時のみ有	动。

### 経路を静的に作成する場合の設定

#### 【設定のしかた】:[フロアーA]側

※経路を動的に作成する場合は、次ページの設定をご覧ください。

①クリック	ネットワーク設定	LAN側IP DHCP ブリ:	ッジ   RIP <mark>  ルーティング</mark>	]	
②クリック	無線設定	<b>インターフェース リ</b> インターフェース	スト IPアドレス	サブネット	·マスク
④クリック		スタティックルーティ	ング設定		$\sim$
<u>③入力する</u>		豊報の追加 宛先 192.168.2.0	サブネットマスク 255.255.255.0	ゲートウェイ 192.168.1.2	追加
		現在の登録 宛先	サブネットマスク	ゲートウェイ	
⑤確認する		192.168.2.0	255.255.255.0	192.168.1.2	削除

### 2. 無線LANと有線LANのあいだをルーティングするには



19

#### [WEP RC4/OCB AES]の暗号鍵(キー)による設定は、次のとおりです。

◎ 16進数で暗号鍵(キー)を直接入力する(☞P21)

◎ ASCII文字で暗号鍵(キー)を直接入力する(IP22)

◎[キージェネレーター]に入力した文字列から暗号鍵(キー)を生成する(☞P24)

### ■ 暗号鍵(キー)の入力について

[暗号化方式]と[入力モード]の設定によって、暗号鍵(キー)に入力する桁数および文字数が、下記のように異なります。

ネットッワーク認証		時早化支式	入力モード			
オープンシステム	共有キー	咱专门力式	16進数(HEX)	ASCII文字		
0	0	WEP RC4 64(40)ビット	10桁	5文字(半角)		
0	0	WEP RC4 128(104)ビット	26桁	13文字(半角)		
0	0	WEP RC4 152(128)ビット	32桁	16文字(半角)		
0	×	OCB AES 128(128)ビット	32桁	16文字(半角)		

### 【不正アクセス防止のアドバイス】

本製品に設定する暗号鍵(WEPキー/Pre-Shared Key)は、容易に推測されないものにしてください。 数字とアルファベット(大文字/小文字)を組み合わせた複雑なものにし、さらに定期的に暗号鍵を変更すると有効です。

### 【通信する相手側の設定について】

通信する相手のワイヤレス LAN BRIDGEや無線LAN端末にも同じ暗号鍵(キー)に設定するとアクセスできます。 通信相手間で[キーインデックス]が異なる場合でも、暗号鍵(キー)は、相手と同じ番号のテキストボックスに、同じ暗号鍵 (キー)を設定してください。

※通信相手間で暗号鍵(キー)の内容が異なると通信できません。

### 【キージェネレーターについて】

入力モードが、「16進数」(出荷時の設定)のときに使用できます。 任意の文字列を入力すると、暗号鍵(キー)を各キー番号のテキストボックスに自動生成できます。 各キー番号のテキストボックスに生成される桁数、および文字数は、選択する[暗号化方式]によって異なります。 ※[キージェネレーター]は、弊社以外の機器と互換性はありません。

### 【OCB AES暗号化方式のネットワーク認証について】

「OCB AES」暗号化方式を設定するときは、「オープンシステム」認証を選択してください。 ※「オープンシステム・共有キー」認証を選択しても、「オープンシステム」認証が登録されます。

### ■ 16進数で暗号鍵(キー)を入力するには

出荷時や全設定初期化時、暗号化は設定されていません。 次の条件で設定する場合を例に説明します。 ◎ [ネットワーク認証]:「オープンシステム・共有キー」(出荷時の設定) ◎ [暗号化方式] :「WEP RC4 128(104)」ビット

◎ [キーインデックス]: [1] (出荷時の設定)

【設定のしかた】

- ◎[入力モード] : [16進数](出荷時の設定)
- ◎ [WEPキー 1] :「0~9」、および「a ~f(またはA ~F)」を使用して、26桁を入力 ※「暗号鍵(キー)の入力について」(☞P20)、「暗号鍵(キー)の設定例」(☞P23)と併せてご覧くだ さい。

②クリック A▶ 暗号化 MACフィルタリング | 無線ブリッジ [ 登録 取消 登録して再起動 再起動が必要な項目が変更されています。 無線設定 ①クリック 暗号化設定 システム設定 ④クリック ネットワーク認証 オープンシステム・共有キー 🔽 情報表示 暗号化方式 WEP RC4 128(104) 💙 キージェネレーター ⑥クリック PSK(Pre-Shared Key) 半角英数で8-63文字、もしくは16進1で64桁を入力 3選択する キー更新間隔 120 出荷時の設定である キーインデックス 1 -ことを確認します。 RADIUS設定 【ご参考】 ブライマリ セカ: ダリー IEEE802.1X認証するときは、設定 アドレス が必要です。 ボート 1812 1812 この場合、[WEPキー]は設定でき シークレット ません。 再認証間隔 120 分 ₩EP キ 入力モード ⊙16進数 ⑤入力する 2 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 3 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 4 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 再起動が完了(約30秒)するまで、 本体を再起動しています。 クリックしても戻りません。 本体の起動を確認後、[Back]をクリックしてください。 ⑦クリック

#### 【不正アクセス防止のアドバイス】

本製品に設定する暗号鍵(WEPキー/Pre-Shared Key)は、容易に推測されないものにしてください。 数字とアルファベット(大文字/小文字)を組み合わせた複雑なものにし、さらに定期的に暗号鍵を変更すると有効です。

21

### ■ ASCII文字で暗号鍵(キー)を入力するには







#### 【不正アクセス防止のアドバイス】

本製品に設定する暗号鍵(WEPキー/Pre-Shared Key)は、容易に推測されないものにしてください。 数字とアルファベット(大文字/小文字)を組み合わせた複雑なものにし、さらに定期的に暗号鍵を変更すると有効です。

### ■ ASCII文字→16進数変換表

相手が指定する[入力モード]で暗号鍵(キー)を設定できない場合は、下記の変換表を参考に指示された暗号鍵 (キー)に対応する記号や英数字で入力してください。

[例] 16進数入力で「4153434949」(10桁)を設定している場合、ASCII文字では、「ASCII」(5文字)になります。

ASCII文字		!	"	#	\$	%	&	,	(	)	*	+	,	-		/
16進数	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2a	2b	2c	2d	2e	2f
ASCII文字	0	1	2	З	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
16進数	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	За	Зb	Зс	Зd	Зе	Зf
ASCII文字	@	А	В	С	D	Е	F	G	Н	Ι	J	Κ	L	Μ	Ν	0
16進数	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4a	4b	4c	4d	4e	4f
ASCII文字	Ρ	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	Ζ	[	\	]	^	_
16進数	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	5a	5b	5c	5d	5e	5f
ASCII文字	`	а	b	С	d	е	f	g	h		j	k	Ι	m	n	0
16進数	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	6a	6b	6c	6d	6e	6f
ASCII文字	р	q	r	S	t	u	V	W	Х	У	Ζ	{		}	~	
16進数	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7a	7b	7c	7d	7e	

#### ■ 暗号鍵(キー)値の設定例

「WEP RC4 128(104)」ビットの暗号化方式を例に、暗号鍵(キー)を16進数(26桁)で直接入力する場合を説明 します。

#### [例] 下記のように入力します。

キーインデックス[2]:[48-6F-74-73-70-6F-74-41-63-63-65-73-73]

キーインデックス[3]:[57-41-56-45-4D-41-53-54-45-52-4C-41-4E]

(※[-(ハイフン)」の入力を省略しても設定できます。)

#### 1. キーインデックス[2]のWEPキー(値)が同じなので通信できます。

	本製品側	<b>—</b> ———————————————————————————————————			
キーインデックス	2	2			
WEP+-	入力モード:16進数	入力モード:16進数			
1	00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00			
2	48-6f-74-73-70-6f-74-41-63-63-65-73-73	48-6f-74-73-70-6f-74-41-63-63-65-73-73			
3	00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00			
4	00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00			

#### 2. キーインデックス[2]と[3]のWEPキー(値)が同じなので通信できます。

	本製品側	—————————————————————————————————————			
キーインデックス	2	3			
WEP+-	入力モード:16進数	入力モード:16進数			
1	00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00			
2	48-6f-74-73-70-6f-74-41-63-63-65-73-73	48-6f-74-73-70-6f-74-41-63-63-65-73-73			
3	57-41-56-45-4D-41-53-54-45-52-4C-41-4E	57-41-56-45-4D-41-53-54-45-52-4C-41-4E			
4	00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00			

#### 3. キーインデックス[2]と[3]のWEPキー(値)が異なるので通信できません。

	本製品側	<del>-</del> X	
キーインデックス	2	3	3
WEP+-	入力モード:16進数	フ	、カモード:16進数
1	00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-	0	0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
2	48-6f-74-73-70-6f-74-41-63-63-65-73-73	3   5	7-41-56-45-4D-41-53-54-45-52-4C-41-4E
3	57-41-56-45-4D-41-53-54-45-52-4C-41-4	4E 4	8-6f-74-73-70-6f-74-41-63-63-65-73-73
4	00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-	0	0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00

### 【不正アクセス防止のアドバイス】

本製品に設定する暗号鍵(WEPキー/Pre-Shared Key)は、容易に推測されないものにしてください。 数字とアルファベット(大文字/小文字)を組み合わせた複雑なものにし、さらに定期的に暗号鍵を変更すると有効です。

### ■ 暗号鍵(キー)を生成するには

出荷時や全設定初期化時、暗号化は設定されていません。 次の条件で設定する場合を例に説明します。 ◎ [ネットワーク認証] :「オープンシステム・共有キー」(出荷時の設定) ◎ [暗号化方式] :「WEP RC4 128(104)」ビット ◎ [キージェネレーター]:「SB520」 ◎ [キーインデックス] :「1」(出荷時の設定) ◎ [入力モード] :「16進数」(出荷時の設定)

### 【設定のしかた】



#### 【不正アクセス防止のアドバイス】

本製品に設定する暗号鍵(WEPキー/Pre-Shared Key)は、容易に推測されないものにしてください。 数字とアルファベット(大文字/小文字)を組み合わせた複雑なものにし、さらに定期的に暗号鍵を変更すると有効です。

### 4. [WPA-PSK(TKIP)/(AES)]暗号化を設定するには

### [WPA-PSK(TKIP)/(AES)]の共有鍵(キー)による設定は、次の2とおりです。

◎ 16進数で64桁を入力する

◎ ASCII文字で8~63文字を入力する

### ■ 鍵(キー)を入力するには

出荷時や全設定初期化時、暗号化は設定されていません。
次の条件で設定する場合を例に説明します。
○[ネットワーク認証] :「WPA-PSK」
○[暗号化方式] :「TKIP」
○[PSK(Pre-Shared Key)] :「wavemaster」(ASCII文字の場合)
○[キー更新間隔] :「120」分(出荷時の設定)



### 【不正アクセス防止のアドバイス】 本製品に設定する暗号鍵(WEPキー/Pre-Shared Key)は、容易に推測されないものにしてください。 数字とアルファベット(大文字/小文字)を組み合わせた複雑なものにし、さらに定期的に暗号鍵を変更すると有効です。

### 5. [IEEE802.11b]規格の通信を制限するには

[IEEE802.11g]規格と[IEEE802.11b]規格で本製品にアクセスする無線LAN端末が混在する環境で、 [IEEE802.11g]規格との通信を優先または、[IEEE802.11g]規格との通信だけに限定することで、混信による 通信速度の低下を防止および緩和できます。

※[1]g保護機能]の設定によって、図のような通信ができます。

※「無線LAN」メニューにある「無線LAN」画面で設定できます。

#### [11g保護機能]の設定が「有効」のとき(出荷時の設定)

※IEEE802.11b規格との混在により、IEEE802.11g規格の速度が低下するのを防止でき、極端に通信速度が遅い場合にだけ効果があります。



※説明では、内蔵アンテナを使用し、SA-4を省略しています。

### 6. スパニングツリー機能を使用するには

#### スパニングツリー機能の設定について、下記の図を例に説明します。

下記に示す接続障害例は、本製品[A]のHUBと本製品[C]のHUBが意図しないうちに接続されてしまったネット ワークで、本製品のすべてにスパニングツリー機能が設定されているため、本製品[C]-[D]間の無線ブリッジ接続を 停止して、同一ネットワークグループ内の経路ループを阻止している状態の図です。

※本製品[A~D]の中で、[D]の[MACアドレス]が最小とします。

[MACアドレス]は、「情報表示」メニューの「ネットワーク」画面に表示されています。

図中では、各機器(A~D)の設定値を上から[IPアドレス]、[サブネットマスク]、[BSSID]の順に記載しています。 説明では、内蔵アンテナを使用し、SA-4を省略しています。

#### 【設定のしかた】



### Step1.本製品[A]-本製品[B]間の設定

①本体IPアドレスとサブネットマスクを設定(☞P34)します。

- ◎本製品[A]:192.168.0.1/255.255.255.0
- ◎本製品[B]:192.168.0.2/255.255.255.0
- ②通信相手と同じ[チャンネル]を設定(☞設定ガイド)します。(例:11(2462MHz))
- ③通信相手の[BSS ID]を自分の機器に登録(☞設定ガイド)します。
  - ◎本製品[A]には、「例:00-C7-90-99-00-65」を登録します。
  - ◎本製品[B]には、「例:00-C7-90-99-00-64」を登録します。
  - ※本製品[A]と本製品[B]の[通信速度]の設定は、「自動」とします。

### Step2.本製品[C]-本製品[D]間の設定

- ①本体IPアドレスとサブネットマスクを設定(☞P34)します。
  - ◎本製品[C]:192.168.0.3/255.255.255.0
  - ◎本製品[D]:192.168.0.4/255.255.255.0
- ②通信相手と同じ[チャンネル]を設定(☞設定ガイド)します。(例:6(2437MHz))
- ③通信相手の[BSS ID]を自分の機器に登録(☞設定ガイド)します。
  - ◎本製品[C]には、「例:00-C7-90-99-00-67」を登録します。
  - ◎本製品[D]には、「例:00-C7-90-99-00-66」を登録します。
  - ※本製品[C]と本製品[D]の[通信速度]の設定は、「自動」とします。

## 6. スパニングツリー機能を使用するには(つづき)

<u> ① クリック</u>	→ ネッネットワーク設定	E   LAN側IP   DHGF   ブリッジ	RIP   ルーティン	グー		
②クリック	無結無線設定	登録 取消 登録して再起動				
	シンシステム設定	ブリッジ設定				
	情绪情報表示	スパーノククワー機能を使用 ブリッジ優先度(Bridge Priority)	1	32768		
		エージングタイム(Aging Time)		39	秒	
シジワック	メンメンテナンス	マックスエイジ(Max Age)		20	秒	
		ハロータイム(Hello Time)	ハロータイム(Hello Time)			
		転送遅延(Forward Delay)	転送遅延(Forward Delay)			
		11777 (D-++ (+)	有線LAN	19		
		/ (XIXF(Path Cost)	無線LAN	100		
			有線LAN	128		
		小一下懷尤度(Port Priority)	無線LAN	128		
		$\mathbf{\Psi}$				

ご参考に-優先度について

⑤クリック

ブリッジ接続された本製品の経路優先度は、ブリッジ優先度→パスコスト→ポート優先度の順に決定され、各設定 値の小さい方が優先されます。

ご使用のネットワークの形態によって、これらの設定値で優先度を設定してください。

本書での接続例の場合、ブリッジ優先度は、本製品[A~D]すべてが同じ設定値[32768(出荷時の設定)]のため、 MACアドレスの小さい本製品[D]を優先します。

本製品[D]のパスコストは、[無線LAN]の設定値「100(出荷時の設定)」より[有線LAN]の設定値「19(出荷時の設 定)」のほうが小さいため、有線LANの経路が優先され、無線LANの通信を停止させます。

ポート優先度は、この場合、[有線LAN]と[無線LAN]の設定値が同じ設定値「128(出荷時の設定)」のため比較の対象にはなりません。

### 7. 設定画面へのアクセスを制限するには

### 設定者用の[管理者パスワード]、および[管理者IP]を設定することで、設定者以外がWWWブラウザーから本製品 の設定画面にアクセスできないようにします。

※[管理者IPアドレス]は、設定者が使用するパソコンに固定IPアドレスを設定してください。 設定すると、登録したIPアドレス以外のパソコンは、本製品の設定画面にアクセスできなくなります。

※説明では、内蔵アンテナを使用し、SA-4を省略しています。

【設定のしかた】



### 【不正アクセス防止のアドバイス】 本製品に設定するすべてのパスワードは、容易に推測されないものにしてください。 数字だけでなくアルファベット(大文字/小文字)や記号などを組み合わせた長く複雑なものにし、さらに定期的にパス ワードを変更するなどが有効です。



# 設定画面について

### この章では、

### 各メニューの設定画面ついて説明します。

※「メンテナンス」メニューについては、「保守について」(184章)で、操作方法と併せて説明しています。 ※設定画面は、各メニューとして用途ごとに分類されていますので、「設定画面の構成について」(18P81)と併せてご覧ください。

1.	設定画面の名称と機能について	32
2.	「ネットワーク設定  メニュー	33
	■ 本体名称	33
	■ VLAN設定	33
	=	33
	<ul> <li>■ IPアドレス設定</li> </ul>	34
	<ul> <li>■ DHCPサーバー設定</li></ul>	35
	<ul> <li>■ 静的DHCPサーバー設定</li></ul>	37
	■ ブリッジ設定	38
	■ RIP設定 ······	40
	■ インターフェース リスト	41
		41
	■ スタティックルーティング設定	42
З.		43
	■ BSSID	43
		44
	■ 暗号化設定	51
	■ RADIUS設定 ·······	56
	■ WEP+	57
		57
	■ MACアドレスフィルタリング設定	58
	■ BSSID	59
	 ■ ステーションリスト ······	59
	 ■ 登録済み端末リスト ····································	60
4.	ー ニー・ション ション・ション	61
	■ 管理者ID設定 ····································	61
	管理者IP設定 ····································	62
	■ 自動時計設定	63
	■ 内部時計設定	64
	■ SYSLOG設定 ······	64
	■ SNMP設定 ·······	65
5.	「情報表示」メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66
	■ インターフェース リスト	66
	■ インターフェース情報	66
	■本体MACアドレス	66
	■ 無線UNIT	67
	■ パケット情報	67
	■ 端末情報	68
	■ サイトサーベイ	69
	■ サイトサーベイの調査例について	70
	SYSLOG	70

### 1. 設定画面の名称と機能について

#### 本製品の設定画面の名称と各画面に含まれる項目を説明します。

設定画面の構成について詳しくは、本書57ページをご覧ください。

ホームページのリンク―――	ГСОМ		WIRELESS I SB-52	AN BRIDGE OVer.	WAYEMASTER,
シウ両面のリンク	ネットワーク設定	LAN側IP DHCP	♪ ブリッジ R	IP   ルーティング	
設た画面のリンク	無線設定	登録 取消 登録     登録	詠して再起動		
		本体名称			
設定画面選択メニュー ―――	システム設定	本体名称		SB-520	
	情報表示	VLAN設定			
	III IIKOKOJ V	マイーシメノトリ		o VLAN IDを1可に	がよい場合は0を人力
	オンテナンス	ルーティンシモ	ード設定		
		ルーティングモード	ヾを使用	◎しない ◎する	
		IPアドレス設定			
設定画面表示エリア				ネットワーク1	ネットワーク2
		DHCPから自動取行	得	●しない ◎する	
		IPアドレス		192.168.0.1	192.168.1.1
設定バダノ ———		サブネットマスク		255.255.255.0	255.255.255.0
		デフォルトゲートウ	リェイ		
	Copyright 2004-2010 Icom Inc.	※ネットワーク2側	の設定はル	ーティングモード時の	为有効。

#### ホームページのリンク

インターネットに接続できる環境で、アイコンをク リックすると、弊社のホームページを閲覧できます。

#### 設定画面のリンク

クリックした名前の画面を[設定画面表示エリア]に表示します。

#### 設定画面選択メニュー

各メニューのタイトル上にマウスポインターを合わせ て、そのメニュー名をクリックすると、そのメニューに 含まれる画面名を[設定画面のリンク]の部分に表示し ます。

### 設定画面表示エリア

[設定画面のリンク]からクリックした名前の画面を表示します。

#### 設定ボタン

設定した内容の登録や取り消しをします。 〈登録〉をクリックして、「再起動が必要な項目が変更さ れています。」と表示されるとき、〈登録して再起動〉を クリックすると、画面上で確定された内容が再起動後 に有効となります。

再起動中は、下記の画面を表示します。

本体を再起動しています。 本体の起動を確認後、[Back]をクリックしてください。

- ※ 再起動が完了(約30秒)するまで、[Back]と表示された文字の上にマウスポインターを移動してクリックしても、設定画面に戻りませんので、しばらくしてから再度クリックしてください。
- ※表示画面によって、表示されるボタンの種類や位置 が異なります。

### 2. 「ネットワーク設定」メニュー

### ■ 本体名称

「ネットワーク設定」ー「LAN側IP」

本製品の名称を設定します。

本体名称	
本体名称	SB-520

### ■ VLAN設定

「ネットワーク設定」ー「LAN側IP」

VLAN機能(☞P14)についての設定です。

VLAN設定			
マネージメントID	0	VLAN IDを付けない場合は0を入力	
マネージメントID		本製品に設定された同じID番号を持つ	ネットワーク上の機器からのアクセス
		だけを許可できます。	(出荷時の設定:0)
		設定できる範囲は、「0~4094」です。	
		※VLAN IDを使用しないネットワーク	りから本製品にアクセスするときは、
		「O」を設定します。	
		※不用意に設定すると、本製品の設定画	画面にアクセスできなくなりますので
		ご注意ください。	
		※本製品をルーティングモードで使用	する場合、VLAN機能の設定は、無効
		になります。	
		※無線ネットワークのVLAN IDは、「無	線設定」メニューの「無線LAN」画面に
		ある[VLAN ID]欄(☞P45)で設定で	きます。

### ■ ルーティングモード設定

「ネットワーク設定」ー「LAN側IP」

無線LANと有線LAN間のルーティングを設定します。

<mark>ルーティングモード設定</mark> ルーティングモードを使用	●しない ◎する	
ルーティングモードを使用	ルーティングモードで使用するとき設定 ※ルーティングモードで使用したときの ※「する」を設定したときは、本製品の無 トワークと異なるサブネットとして構 ※ルーティングモードを使用すると、 <sup>7</sup> フィックを抑えた通信ができます。	ごします。 (出荷時の設定:しない) )透過プロトコルは、IPv4だけです。 :線LANネットワークを有線LANネッ 靖成できます。(☞P13、P17) 不要なブロードキャストなどのトラ

З

### 

### ■ IPアドレス設定

「ネットワーク設定」ー「LAN側IP」

本製品のLAN側IPアドレスを設定します。

IPアドレス設定					
	1	ネットワーク	1ל	ネットワー	<b>ク</b> 2
IPアドレス	2	192.168.0.1	]	192.168.1.1	
サブネットマスク	3	255.255.255.0		255.255.255.0	
デフォルトゲートウェイ	4		]		
※ネットワーク2側の設定は	ルーティ	レグモード時のみ	⊁有効。		

#### ① ネットワーク1/ネットワーク2

◎ルーティングモードを使用しない場合

無線LANを有線LANと同じネットワーク(ネットワーク1)で構成するため、[ネットワーク2]側の列にある各欄の設定は、無効になります。

◎ルーティングモードを使用する場合

無線LANを有線LANと異なるネットワーク(ネットワーク2)で構成するため、[ネットワーク2]側の列にある各欄は無線LAN側の設定、[ネットワーク1]側の列にある各欄は有線LAN側の設定になります。

② IPアドレス ……………… 本製品のIPアドレスを設定します。

(出荷時の設定:ネットワーク1→192.168.0.1

ネットワーク2→192.168.1.1)

※本製品の有線LANは、ルーティングモードの設定(☞P13、P17)に関係な く、[ネットワーク1]側の列で設定します。

 ③サブネットマスク …………
 本製品のサブネットマスク(同じネットワークで使用するIPアドレスの範囲)
 を設定します。
 (出荷時の設定:255.255.255.0)
 ※本製品を現在稼働中のネットワークに接続するときなど、そのLANに合わ せたサブネットマスクに変更してください。

#### 【例: [255.255.255.248」に設定する場合】

同じネットワークで使用するIPアドレスの範囲は、「192.168.0.0~
192.168.0.7」になります。
この場合、端末に割り当てできるIPアドレスの範囲は、「192.168.0.2~
192.168.0.6」です。
なお、端末に割り当てできないIPアドレスは次のようになります。
「192.168.0.0」:ネットワークアドレス
「192.168.0.1」:本製品のIPアドレス
「192.168.0.7」:ブロードキャストアドレス

④ デフォルトゲートウェイ … 本製品のネットワーク部が異なる接続先と通信する場合、パケット転送先機器のIPアドレスを入力します。
 ※本製品の[ネットワーク1]側と同じIPアドレスは登録できません。

「ネットワーク設定」ー「DHCP」

### 

#### ■ DHCPサーバー設定

DHCPサーバー機能についての設定です。

DHCPサーバー設定			
	1	ネットワーク1	ネットワーク2
DHCPサーバー機能を使用	2	◉しない ⊚する	◉しない ⊚する
割り当て開始IPアドレス	3	192.168.0.10	192.168.1.10
割り当て個数	4	10 個	10 個
サブネットマスク	5	255.255.255.0	255.255.255.0
リース期間	6	72 時間	72 時間
ドメイン名	7		
デフォルトゲートウェイ	8		
ブライマリーDNSサーバー	9		
セカンダリーDNSサーバー	10		
ブライマリーWINSサーバー	11		
セカンダリーWINSサーバー	(12)		

ネットワーク1/ネットワーク2

◎ルーティングモードを使用しない場合

無線LANを有線LANと同じネットワーク(ネットワーク1)で構成するため、[ネットワーク2]側の列にある各欄の設定は、無効になります。

◎ルーティングモードを使用する場合 無線LANを有線LANと異なるネットワーク(ネットワーク2)で構成するため、[ネットワーク2]側の列にある各欄は無線LAN側の設定、[ネットワーク1]側の列にある各欄は有線LAN側の設定になります。

② DHCPサーバー機能を使用
 DHCPサーバー機能の使用を設定します。
 (出荷時の設定:しない)
 「する」に設定すると、③ ~ ⑫の設定が有効になり、本製品に有線および無線
 で接続している端末がTCP/IP設定を「IPアドレスを自動的に取得する」にしている場合、本製品のDHCPクライアントになります。

③ 割り当て開始IPアドレス … 本製品に有線および無線で接続する端末へ、IPアドレスを自動で割り当てる ときの開始アドレスを設定します。

(出荷時の設定:ネットワーク1→192.168.0.10

ネットワーク2→192.168.1.10)

④ 割り当て個数 …………… 本製品が自動割り当てできるIPアドレスの個数を設定します。

(出荷時の設定:10)

[割り当て開始IPアドレス] (③)欄に設定されたIPアドレスから連続で自動割 り当てできるIPアドレスの最大個数は、0~128(無線LANで接続する端末 を含む)までです。

※128個を超える分については設定できませんので、手動でクライアントに 割り当ててください。

※「0」を設定したときは、自動割り当てをしません。

3

### 2. 「ネットワーク設定」メニュー

### ■ DHCPサーバー設定(つづき)

「ネットワーク設定」ー「DHCP」

DHCPサーバー設定			
	1	ネットワーク1	ネットワーク2
DHCPサーバー機能を使用	2	◉しない ⊙する	◉しない ⊚する
割り当て開始IPアドレス	3	192.168.0.10	192.168.1.10
割り当て個数	4	10 個	10 個
サブネットマスク	5	255.255.255.0	255.255.255.0
リース期間	6	72 時間	72 時間
ドメイン名	7		
デフォルトゲートウェイ	8		
プライマリーDNSサーバー	9		
セカンダリーDNSサーバー	10		
プライマリーWINSサーバー	11		
セカンダリーWINSサーバー	12		

⑤ サブネットマスク	[割り当て開始IPアドレス] (③)欄に設定 トマスクです。	されたIPアドレスに対するサブネッ (出荷時の設定:255.255.255.0)
⑥ リース期間	DHCPサーバーが、ローカルIPアドレス おす期限を時間で指定します。 設定できる範囲は、「1~9999(時間)」て	を定期的に自動で端末に割り当てな (出荷時の設定:72) ぎす。
⑦ ドメイン名	指定のドメイン名を設定する必要がある 続する端末に通知するネットワークアト	。ときは、DHCPサーバーが有線で接 ドレスのドメイン名を127文字(半角

⑧ デフォルトゲートウェイ … [割り当て開始IPアドレス](②)欄のIPアドレスとネットワーク部が異なる接続たと通信する場合、パケット転送先機器のIPアドレスを入力します。

英数字)以内で入力します。

③ プライマリーDNSサーバー
 DNSサーバーのアドレスが2つある場合は、優先したい方のアドレスを入力します。
 入力すると、設定したDNSサーバーアドレスをDHCPクライアントに通知します。

- ⑩ セカンダリーDNSサーバー [プライマリーDNSサーバー](⑨)欄と同様、DNSサーバーのアドレスが2
   つある場合は、DNSサーバーアドレスのもう一方を入力します。
- ① プライマリーWINSサーバー Microsoftネットワークを使ってWINSサーバーを利用する場合は、WINS サーバーアドレスを入力します。 WINSサーバーのアドレスが2つある場合は、優先したい方のアドレスを入力 します。
- ② セカンダリーWINSサーバー
   [プライマリーWINSサーバー](①)欄と同様、WINSサーバーのアドレスが2つある場合は、残りの一方を入力します。
### ■ 静的DHCPサーバー設定

「ネットワーク設定」ー「DHCP」

固定IPアドレスを特定の端末に割り当てる設定です。

静的DHCPサーバー言	設定		
登録の追加 ①			
MACアドレス	IPアドレス	ネットワーク1	ネットワーク2
		追加	追加
現在の登録(2)			
MACアドレス	IPアドレス	ネットワーク1	ネットワーク2

① 登録の追加 ………………… 端末のMACアドレスとIPアドレスの組み合わせを登録します。

登録するときは、[ネットワーク1]欄、または[ネットワーク2]欄の〈追加〉を クリックします。

※本製品のDHCPサーバー機能(☞P16)を使用する場合に有効です。

※最大32個の組み合わせを登録できます。

登録するIPアドレスは、DHCPサーバー機能による割り当て範囲、および 本製品のIPアドレスと重複しないように設定してください。

※ルーティングモード(☞P13、P17)を使用する場合は、[ネットワーク2] 欄の登録が有効になります。

#### 【登録例】

登録した内容を取り消すときは、該当する欄の〈削除〉をクリックします。

#### 現在の登録

Parada - many re			
MACアドレス	IPアドレス	ネットワーク1	ネットワーク2
00-90-C7-	192.168.0.20	削除	
00-90-C7-	192.168.1.20		削除

### ■ ブリッジ設定

「ネットワーク設定」ー「ブリッジ」

### スパニングツリー機能を設定します。

ブリッジ設定				
スパニングツリー機能を使用	1		⊚ ರ⁄ಷ	,ヽ ⊚ する
ブリッジ優先度(Bridge Priority)	2		32768	
エージングタイム(Aging Time)	3		300	秒
マックスエイジ(Max Age)	4		20	秒
ハロータイム(Hello Time)	5		2	秒
転送遅延(Forward Delay)	6		15	秒
11777k(Path Caat)		有線LAN	19	
	U	無線LAN	100	
ポート 毎年度(prog pointer)	$\bigcirc$	有線LAN	128	
The magnetic enteriority)	0	無線LAN	128	

①スパニングツリー機能を使用	経路のループを検出し、パケットが無限に循環するの を作成する機能です。	を回避して、最適な経路 (出荷時の設定:しない)
	経路作成中は 木製品の[MODE]ランプが占減します	
	フパニングツリー機能を設定すると 怒怒陪害のたい	。 ふときけ 怒路のループを
		ことは、住口のルーノを
	快山して里俊9 る 経路の うう 愛元 反の 低い力 を 遮めし	スいキ奴唆たけのレス
	ノリッショビ経路障害の起きると、正常時に遮断され ネットワークの正常な稼働を保ちます。	. しいに経路を使用して、
② ブロッジ鳫牛産	ブリッジで通信する木制品の優先度を決定する値で	設定値が小さいほど 傷
ビノリノン優儿反	クラック に地口 9 句本衣山の 優儿反 で 八足 9 句 恒 く	成在値が小さいほこ、後     山杏時の記字・202760
		山何时の設定・32700)
	設定できる範囲は U~65535]で、一番曖尤度が高     ロームのサームゴレンジになります	い本衆面か、てのネット
	ワークのルートノリッシになります。	
	※同じ値が設定された機器がある場合は、MACアト 先度が高くなります。	ドレスの小さい機器の優
	※出荷時の設定でご使用になることを推奨します。	
③ エージングタイム	本製品が自動学習したMACアドレスをアドレステー	ブルに記憶しておく時間
	を指定します。	(出荷時の設定:300)
	設定できる範囲は、「15~1000000(秒)」です。	
	※無通信状態がこの欄に設定された時間つづくと、 除されます。	アドレステーブルから削
	※出荷時の設定でご使用になることを推奨します。	
④マックスエイジ	BPDU(Bridge Protocol Data Unit)を指定します	。 (出荷時の設定:20)
	設定できる範囲は、「6~40(秒)」です。	
	※出荷時の設定でご使用になることを推奨します。	

# 2. 「ネットワーク設定」メニュー

■ ブリッジ設定(つづき)	「ネットワーク設定」ー「ブリッジ」
⑤ ハロータイム	本製品がルートブリッジとして動作するとき、本製品からBPDU情報を送出 する間隔を設定します。 (出荷時の設定:2) 設定できる範囲は、「1~10(秒)」です。 ※出荷時の設定でご使用になることを推奨します。
⑥ 転送遅延	ネットワークの再編成中に学習したMACアドレスの有効期限を指定します。 設定できる範囲は、「4~30(秒)」です。 (出荷時の設定:15) ※出荷時の設定でご使用になることを推奨します。
⑦パスコスト	ネットワーク全体のブリッジとルートブリッジ間の優先データパスの決定に 利用される値で、各ポートからルートブリッジまでの経路コストが小さいブ リッジが優先されます。 (出荷時の設定:有線LAN→19 無線LAN→100) ※設定できる範囲は、「1~65536」です。 ※出荷時の設定でご使用になることを推奨します。
⑧ ポート優先度	ブリッジで通信する本製品のポートごとに優先度を決定する値で、設定値が 小さいほど、ポート優先度が高くなります。(出荷時の設定:有線LAN→128 無線LAN→128) 設定できる範囲は、「0~255」です。 ※各ポートで同じ値が設定されている場合は、物理的なポート番号の小さい 順に優先度が高くなります。 ※出荷時の設定でご使用になることを推奨します。

#### ■ RIP設定

「ネットワーク設定」ー「RIP」

隣接ルーターやアクセスポイントと経路情報を交換して、経路を動的に作成するときの設定です。

RIP設定		
1	ネットワーク1	ネットワーク2
RIP設定(2)使用	目しない →	使用しない 👻
RIP動作 ③ 受信	言のみ 👻	受信のみ 🗸
認証キー(4)		

### ① ネットワーク1/ネットワーク2

	 <ul> <li>         ◎ルーティングモードを使用しない場合         無線LANを有線LANと同じネットワーク(ネットワーク1)         め、[ネットワーク2]側の列にある各欄の設定は、無効になり     </li> <li>         ◎ルーティングモードを使用する場合         無線LANを有線LANと異なるネットワーク(ネットワーク2)         め、[ネットワーク2]側の列にある各欄は無線LAN側の設定 ク1]側の列にある各欄は有線LAN側の設定になります。     </li> </ul>	)で構成するた ます。 2)で構成するた E、[ネットワー
② RIP設定	 RIPの種類を選択します。 (出荷時の設定 ◎使用しない:RIPを使用しないときの設定です。 ◎RIP :RIPの[Version1]を使用します。 ◎RIP2 :RIPの[Version2]を使用して、マルチキャスト	定∶使用しない) ∽アドレスにパ
	ケットを送信します。 【RIP2について】 RIP2は、可変長サブネットマスクに対応していますので、イン 境でも利用できます。 受信については、ブロードキャスト/マルチキャストの区別な す。	ノトラネット環 \$く受け入れま
③ RIP動作	 RIPを使用する場合に有効な設定で、隣接ルーターなどの機器。 的に交換する動作をネットワークごとに「受信のみ」、または「 う」から選択します。 (出荷時の)	と経路情報を動 受信も送信も行 設定:受信のみ)
④認証キー	 <ul> <li>[RIP設定](②)欄で、「RIP2」を設定している場合、そのRIP動作めのキーを入力します。</li> <li>[RIP設定]欄で、「RIP」または「使用しない」を選択している場合無効になります。</li> <li>※キーは、大文字/小文字の区別に注意して、半角31文字以内で</li> <li>※認証キーの入力は、他のルーターやアクセスポイントに設定証キーと同じ設定にします。</li> <li>※認証キーを設定すると、「RIP」を設定しているゲートウェー証キーを設定している「RIP2」および、認証キーを設定して ゲートウェイからのRIPパケットを破棄します。</li> </ul>	Fを認証するた は、設定しても た入力します。 とされている認 イと、異なる認 いない「RIP2」

### ■ インターフェース リスト

「ネットワーク設定」ー**「ルーティング」** 

[IP経路情報]項目に表示された[経路]について、その詳細を表示します。 ※「情報表示」メニューの「ネットワーク」画面でも確認できます。(#\*P66)

インターフェース リスト		
インターフェース	IPアドレス	サブネットマスク
atheros0	192.168.1.1	255.255.255.0
kse0	192.168.0.1	255.255.255.0
lo0	127.0.0.1	255.0.0.0

※上図は、ルーティングモードを使用したときの表示例です。

#### ■ IP経路情報

「ネットワーク設定」ー**「ルーティング」** 

[IP経路情報]項目に表示された[経路]について、その詳細を表示します。

IP経路情報					
1 宛先	2サブネットマスク	③ゲートウェイ	4 経路	5 作成	
192.168.0.0	255.255.255.0		kse0	misc	
192.168.1.0	255.255.255.0		atheros0	misc	
① 宛先		ルーティングの対応	象となるパク	テットの宛	先IPアドレスを表示します。
<b>② サブネットマ</b>	マスク	ルーティングの対 スクを表示します。	象となるパ? 。	ケットの宛	B先IPアドレスに対するサブネットマ
③ ゲートウェイ	,	ルーティングの対 を表示します。	象となるパ	ケットの宛	B先IPアドレスに対するゲートウェイ
④ <b>経路</b>		ルーティングの対 ターフェースを表 ②kse0 :ルー スカ ルー が[: ③atheros0 :ルー フェ ※経路の詳細は、	象となるバ 示します。 -ティングモ 「[ネットワ- -ティングモ -ティングモ ニースが[ネッ [インターフ	ゲットの ード11( ーク1)( を有 たり)( 有使, に た り ーク レ ート ワーク リ ート ワーク リ ート マ ード の ( た の ー に の の の で を の で の で の で の で の で の の で の で	宛先IPアドレスに対する転送先イン 用しないとき、転送先インターフェー 線LANと無線LAN)の場合です。 用するとき、転送先インターフェース _AN)の場合です。 用するとき表示され、転送先インター 2](無線LAN)の場合です。 Jスト]項目に表示します。
⑤作成		どのように経路情報 ©static:スタティ ©rip :ダイナき ©misc :ブロー	報が作成され ィック(定義 ミック(自動 ドキャスト閉	れたかを表 された)ル 生成された 関連のフレ	示します。 ートで作成 と)ルートで作成 ーム処理で作成

### ■ スタティックルーティング設定

「ネットワーク設定」ー**「ルーティング」** 

パケットの中継経路を最大32件まで登録できます。

スタティックルーティ	ング設定						
登録の追加							
① 宛先	2 サブネット	・マスク	③ ゲートウ	ェイ	4		
					追加		
現在の登録(5)							
宛先	サブネット	マスク	ゲートウ	ュイ			
① 宛先		対象となる	る相手先のIF	アドレス	を入力し	ます。	
② サブネットマスク	•••••	対象とな	る宛先のIPア	'ドレスに	対するサ	ブネットマスクを入力しま	す。
③ゲートウェイ	•••••	パケット	転送先ルータ	rーのIPア	ドレスを	入力します。	
④ 〈追加〉	•••••	入力内容	が登録され、	[現在の登録	録](⑤)欄	順に表示します。	
⑤ 現在の登録		登録した  【 <b>登録例】</b> 登録した	内容を表示し 内容を取り消	,ます。 (すときは、	、該当する	る欄の〈削除〉をクリックしま	をす。
		現在の登録	<b>录</b>				
		3	宛先	サブネ	ネットマスク	7 ゲートウェイ	
		192.168		255.255.25	5.0	192.168	削除

### BSSID

「無線設定」一**「無線LAN」** 

本製品のBSSIDを表示します。 無線ブリッジ接続する相手側の機器に登録します。

## BSSID

00-90-C7

- ※「無線ブリッジ」画面(IPF9)に表示される内容と同じです。
- ※「情報表示」メニューの「ネットワーク」画面(☞P66)に表示される[本体 MACアドレス]とは異なります。
- ※[無線LAN]項目の[使用モード]欄が「OFF」に設定されている場合は、「無線 UNITを使用していません。」と表示され、本製品の無線通信機能を停止して います。
- ※[無線LAN]項目の[使用モード]欄で「Site Survey」が設定されている場合 は、BSSIDが表示されていますが、無線接続は停止していますので、ご注意 ください。

## 3 設定画面について

## 3.「無線設定」メニュー(つづき)

#### ■ 無線LAN設定

本製品に内蔵された無線LANカードに対する設定です。 ※★印の設定は、無線LAN端末との通信に使用される機能です。

無線LAN設定		
使用モード	1	Wireless Bridge 💌
アンテナ	2	◎ 外部アンテナ ◎内蔵アンテナ
SSID	3	LG
VLAN ID	(4) ★	0 VLAN IDを付けない場合は0を入力
ANY接続拒否	⑤★	●しない ◎する
チャンネル	6	11CH (2462 MHz) 🔻
Rts/Ctsスレッシュホールト	-"(7)	なし 🗸
11g保護機能	8	有効 ▼
11gベーシックレート	9	802.11b 🔻
バワーレベル	10	茵 ▼
接続端末制限	$1 \star$	63
ビーコン間隔	12 ★	100 ミリ秒
DTIM間隔	13 ★	1
長距離通信モードを使用	14	●しない ◎する

① 使用モード …………

本製品の無線通信モードを切り替えます。(出荷時の設定: Wireless Bridge) ◎ [Wireless Bridge]

「無線ブリッジ(ビル間通信)」機能を使用するとき設定します。

© [Access Point]

「無線ブリッジ(ビル間通信)」機能と「無線アクセスポイント」機能を併用するとき設定します。

- © [Site Survey]
  - 電波環境調査をするとき設定します。

ほかの無線LAN機器と電波干渉しない最適な場所への設置を確認できます。

※無線接続は、停止しますのでご注意ください。

©「OFF」

本製品の無線通信機能を停止させるとき設定します。

[BSSID]項目には、「ユニットを使用していません」を表示し、(②~⑭)欄の 設定が無効になります。

「無線設定」一**「無線LAN」** 

■ 無線LAN設定(つづき)	「無線設定」一 <b>「無線LAN」</b>
3 SSID	<ul> <li>無線ブリッジ接続(ビル間通信)する相手のBSSIDを自動検出するとき、設定します。 (出荷時の設定:LG)</li> <li>※大文字/小文字の区別に注意して、任意の英数字、半角31文字以内で入力します。</li> <li>※設定したSSIDと同じ機器を検出すると、BSSIDを「無線ブリッジ」画面にある[ステーションリスト]項目の[自動検出された端末]欄(**P59)に表示します。</li> <li>**「Access Point」モード(**P44)で使用するときは、本製品と同じ[SSID]が設定された無線LAN端末のグループと通信できます。</li> <li>無線ブリッジ接続と併用する場合は、自動検出された無線ブリッジ接続する相手側の[BSSID]を本製品に登録後、無線LAN端末との接続に使用する[SSID]に変更してください。</li> <li>**相手のBSSIDを自動検出するとき、近くに、同じSSIDの弊社製無線アクセスポイントが存在する場合は、その無線アクセスポイントのBSSIDも表示されますのでご注意ください。</li> <li>** [SSID]と[ESSID]は、同じ意味で使用しています。</li> <li>本製品以外の無線LAN機器では、[ESSID]と表記されている場合があります。</li> </ul>
④ VLAN ID	<ul> <li>[SSID](③)欄の無線グループにID番号を設定します。 (出荷時の設定:0)</li> <li>設定したID番号と同じ端末(有線/無線)だけがVLANグループを構成できます。</li> <li>設定できる範囲は、「0~4094」です。</li> <li>ID番号を付けないときは、「0」を設定します。</li> <li>※SB-520本体のVLAN IDは、「ネットワーク設定」メニューにある「LAN側 IP」画面の[VLAN設定]項目(☞P33)で設定できます。</li> </ul>

■ 無線LAN設定(つづき)

※★印の設定は、無線LAN端末との通信に使用される機能です。

無線LAN設定		
使用モード	1	Wireless Bridge 👻
アンテナ	2	◎ 外部アンテナ ◎ 内蔵アンテナ
SSID	3	LG
VLAN ID	(4) ★	0 VLAN IDを付けない場合は0を入力
ANY接続拒否	⑤★	●しない ◎する
チャンネル	6	11CH (2462 MHz) 🔻
Rts/Ctsスレッシュホールト	-7	なし 👻
11g保護機能	8	有効 ▼
11gベーシックレート	9	802.11b 🔻
バワーレベル	10	<b>¨</b> , ▼
接続端末制限	$\textcircled{1} \bigstar$	63
ビーコン間隔	12 ★	100 ミリ秒
DTIM間隔	13 ★	1
長距離通信モードを使用	14	●しない ◎する

⑤ ANY接続拒否: ··········· ANY接続を許可するように設定されている無線LAN端末からの検索や接続 の拒否についての設定です。 (出荷時の設定:しない) 出荷時の設定では、接続が簡単になるように、無線LAN端末からの検索や接続 を許可しています。 この設定を「する」にした場合、ANY接続を許可するように設定されている無 線LAN端末が使用する「Windows標準のワイヤレスネットワーク接続」や「弊 社製無線LANカードに付属の設定ユーティリティー」から検索されません。 ⑥ チャンネル ………… 本製品の無線通信に使用するチャンネルを設定します。 (出荷時の設定:11 (2462MHz)) ※無線ブリッジ接続する相手と同じ設定にします。 ※無線LAN端末は、本製品のチャンネルを自動的に検知して通信します。 ※近くに2.4GHz帯(IEEE802.11b/g規格)の無線アクセスポイントやビル 間通信機器が存在するときは、電波干渉を避けるため、本製品の「チャンネ

> ル」は、それらの無線ネットワークグループと4チャンネル以上空けて設定 してください。 それい下のときけ、図に示すように帯域の1部が重複するため混信すること

それ以下のときは、図に示すように帯域の1部が重複するため混信すること があります。

たとえば、隣接する無線ネットワークグループを1-6-11チャンネルに設定 すると混信しません。

※本製品は、14チャンネルに対応していません。

※[無線LAN]項目の[使用モード]欄が「OFF」に設定されている場合は、選択で きるチャンネルを表示しません。

「無線設定」一**「無線LAN」** 

「無線設定」一「無線LAN」

## \_\_\_\_\_\_ろ.「無線設定」メニュー

■ 無線LAN設定(つづき)

⑦ チャンネル(つづき) ………

### 【各チャンネルの帯域】



⑦ Rts/Ctsスレッシュホールド

.....

RTS/CTSスレッシュホールドとは、RTS/CTS信号を送信するしきい値の ことです。 (出荷時の設定:なし)

データサイズがしきい値を超えると、互いの通信状態を打診・交渉(ネゴシ エーション)するためにRTS/CTS信号を送信して「隠れ端末」の影響による通 信速度の低下を防止します。

しきい値は、通信環境やデータの転送量などにあわせて「500バイト」または 「1000バイト」から選択します。

※「なし」を設定したときは、RTS/CTS信号を送信しません。

#### 【隠れ端末とは】

下図のように、それぞれが無線LAN端末[B]と通信できても、互いが直接通信 できない無線LAN端末[A]-[C]同士([A]に対して[C]、[C]に対して[A])のこ とを隠れ端末と呼びます。



※説明では、外部アンテナやSA-4を省略しています。

通信の衝突を防止するには、無線端末[A]から送信要求(Rts)信号を受信した 本製品[B]が、無線伝送可能領域内にある無線端末[A]および[C]に送信可能 (Cts)信号を送り返すことで、Rts信号を送信していない無線端末[C]に本製 品[B]が隠れ端末と通信中であることを認識させます。

これにより、Rts信号を送信していない無線端末[C]は、本製品[B]から受信 完了通知(ACK)を受信するまで本製品[B]へのアクセスを自制して、通信の 衝突を防止できます。

#### \_\_\_\_\_ 3. 「無線設定」メニュー

■ 無線LAN設定(つづき)

※★印の設定は、無線LAN端末との通信に使用される機能です。

無線LAN設定		
使用モード	1	Wireless Bridge 👻
アンテナ	2	◎ 外部アンテナ ◎ 内蔵アンテナ
SSID	3	LG
VLAN ID		0 VLAN IDを付けない場合は0を入力
ANY接続拒否	⑤★	●しない ◎する
チャンネル	6	11CH (2462 MHz) 🔻
Rts/Ctsスレッシュホールト	7	なし 👻
11g保護機能	8	有効 ▼
11gベーシックレート	9	802.11b 🔻
バワーレベル	10	<b>ĕ ▼</b>
接続端末制限	$\textcircled{1} \bigstar$	63
ビーコン間隔	12 ★	100 ミリ秒
DTIM間隔	13 ★	1
長距離通信モードを使用	14	●しない ○する

異なる無線LAN規格(IEEE802.11b/g)が混在する環境で発生する通信速度 低下を緩和する機能です。 (出荷時の設定:有効)

- ◎「無効」:[IEEE802.11b/g]規格のどちらかに統一された無線LAN環境 で使用するときに設定します。
- ◎「有効」:[IEEE802.11b/g]規格の無線LAN機器が混在する環境で、 [IEEE802.11g]規格の無線LAN機器の通信速度が極端に低下 するときに設定します。
- ◎「g専用」:[IEEE802.11g]規格の無線LAN機器だけ接続を許可します。 [IEEE802.11b]規格だけに対応した無線LAN機器は接続でき なくなります。

③11gベーシックレート…… [IEEE802.11g]規格でのベーシックレートを設定します。

(出荷時の設定:802.11b)

[IEEE802.11g]規格でのみ有効です。
各無線LAN規格が対応できる速度は、下記のようになります。
◎「802.11」:「1/2」Mbps
◎「802.11g]:「1/2/5.5/11」Mbps
◎「802.11g]:「1/2/5.5/11/6/12/24」Mbps
◎「0FDM」:「6/12/24」Mbps
※設定を変更すると、正常に通信できないことがあります。

特に必要がない場合は、工場出荷時の状態でご使用ください。

「無線設定」一**「無線LAN」** 

■ 無線LAN設定(つづき)	「無線設定」一 <b>「無線LAN」</b>
<b>⑩ パワーレベル</b>	本製品に内蔵された無線LANカードの送信出力を設定します。 高/中/低(3段階)の中から選択できます。 (出荷時の設定:高) 本製品の最大伝送距離は、パワーレベルが「高」の場合です。 パワーレベルを低くすると、それに比例して伝送距離も短くなります。
	【パワーレベルを低くする目的について】 ◎本製品から送信される電波が広範囲に届くのを軽減したいとき ◎通信エリアを制限してセキュリティーを高めたいとき ◎比較的狭いエリアに複数台の無線ブリッジが設置された環境で、近くの無 線LAN機器との電波干渉をなくして、通信速度の低下などを軽減したいと き
① 接続端末制限	本製品に同時接続できる無線LAN端末の台数を設定します。 設定できる範囲は、「1~63」です。 (出荷時の設定:63) ※接続制限を設定すると、接続が集中するのを防止(本製品の負荷を分散)で きますので、接続集中による通信速度低下を防止できます。
⑫ ビーコン間隔	本製品から一定間隔で送信されるパケット(ビーコン)の送信間隔(ミリ秒)を 設定します。 (出荷時の設定:100) 設定できる範囲は、「20~1000(ミリ秒)」です。 ビーコンとは、無線ネットワークを同期させるための信号です。 ※[DTIM間隔](13)を掛けた値が、「5000」を超えないように設定してくださ い。 ※設定を変更すると、正常に通信できないことがあります。 特に必要がない場合は、工場出荷時の状態でご使用ください。
⑬ DTIM間隔	DTIM(Delivery Traffic Indication Message)を送信されたビーコンに挿 入する間隔を設定します。 (出荷時の設定:1) 設定できる範囲は、「1~250」です。 DTIMとは、パケットの送信待ちを伝えるメッセージのことです。 ※[ビーコン間隔](⑫)を掛けた値が、「5000」を超えないように設定してくだ さい。 ※設定を変更すると、正常に通信できないことがあります。 特に必要がない場合は、工場出荷時の状態でご使用ください。

■ 無線LAN設定(つづき)

※★印の設定は、無線LAN端末との通信に使用される機能です。

無線LAN設定		
使用モード	1	Wireless Bridge 👻
アンテナ	2	◎ 外部アンテナ ◎ 内蔵アンテナ
SSID	3	LG
VLAN ID	(4) ★	0 VLAN IDを付けない場合は0を入力
ANY接続拒否	⑤★	●しない ◎する
チャンネル	6	11CH (2462 MHz) 🔻
Rts/Ctsスレッシュホールト	- 7	なし 👻
11g保護機能	8	有効 ▼
11gベーシックレート	9	802.11b 🔻
バワーレベル	10	茵 ▼
接続端末制限	$\textcircled{1} \bigstar$	63
ビーコン間隔	12 ★	100 ミリ秒
DTIM間隔	13 ★	1
長距離通信モードを使用	(14)	●しない ◎する

④ 長距離通信モードを使用 … 相手との通信距離が4Km以上で、極端に通信速度が遅い場合に設定します。 (出荷時の設定:しない)

- ※長距離通信モードは、対向する相手側の本製品にも設定することで有効に なります。
- ※通信相手との距離が4Km未満の場合は、出荷時の設定でご使用ください。 4Km未満で長距離通信モードを使用すると、通信速度低下の原因になります。
- ※無線ブリッジ接続する相手以外の[BSSID]が複数登録されている場合は、 速度低下の原因になります。
- ※長距離通信をする場合、直線の見通し距離だけでなく、電波の反射や干渉の 影響、およびフレネルゾーンなどを考慮して、アンテナを設置する必要があ ります。

長距離通信モードを設定しても改善されない場合は、これらも原因と考え られます。

※「フレネルゾーンについて」や「地球の影響について」は、本製品に同梱の設 置工事説明書をご覧ください。

「無線設定」一**「無線LAN」** 

## 3.「無線設定」メニュー(つづき)

### ■ 暗号化設定

「無線設定」一「暗号化」

無線通信を暗号化するための設定です。 ※★印の設定は、無線LAN端末との通信に使用される機能です。

暗号化設定		
ネットワーク認証	1	オープンシステム・共有キー 👻
暗号化方式	2	なし 🗸
キージェネレーター	3	
PSK(Pre-Shared Key	) <b>(4)</b> ★	
キー更新間隔	(5)★	120 分
キーインデックス	6	1 -

① ネットワーク認証 ………

[暗号化方式](②)欄で選択された暗号化方式を使用する無線LAN端末からの アクセスに対する認証方式を選択します。

(出荷時の設定:オープンシステム・共有キー)

- ※異なる認証方式の相手とは互換性がありませんので、通信をする相手間で 同じ設定にしてください。
- ※弊社製無線LAN機器によっては、「認証モード」と記載されています。

※「WPA-PSK」、「WPA2-PSK」、「WPA-PSK・WPA2-PSK」の認証方式は、 無線ブリッジ接続機能による通信には使用できません。

### 【認証方式について】

◎オープンシステム・共有キー

「WEP RC4」暗号化方式による無線LAN端末からのアクセスに対して、 「オープンシステム」と「共有キー」を自動認識しますので、本製品と暗号鍵 (キー)が同じであれば通信できます。

◎オープンシステム

「WEP RC4」、「OCB AES」暗号化方式による無線LAN端末からのアクセスに対して、暗号鍵(キー)の認証をしません。

◎共有キー

「WEP RC4」暗号化方式による無線LAN端末からのアクセスに対して、本 製品と無線LAN端末の暗号鍵(キー)が同じかどうかを認証します。

©IEEE802.1X

「WEP RC4」 暗号化方式を使用して、RADIUSサーバーによる IEEE802.1X認証するときの設定です。

※[RADIUS設定]項目(☞P56)と併せて設定してください。

【ネットワーク認証と暗号化方式の対応について】						
	オープンシステム	共有キー	オープンシステム・共有キー	WPA WPA2	WPA-PSK WPA2-PSK	IEEE802.1X
WEP RC4	0	0	0	×	×	0
OCB AES	0	×	×	×	×	×
TKIP	×	×	×	0	0	×
AES	×	×	×	0	0	×

■ 暗号化設定(つづき)

「無線設定」--「暗号化」

※★印の設定は、無線LAN端末との通信に使用される機能です。

暗号化設定		
ネットワーク認証	1	オープンシステム・共有キー 👻
暗号化方式	2	なし 🗸
キージェネレーター	3	
PSK(Pre-Shared Key)	(4)★	
キー更新間隔	(5)★	120 分
キーインデックス	6	1 -

① ネットワーク認証(つづき)

©WPA(Wi-Fi Protected Access)

「TKIP」/「AES」 暗号化方式を使用して、RADIUSサーバーによる IEEE802.1X認証をするときの設定です。

- ※[IEEE802.1X]認証より強力で、「TKIP」暗号化方式の使用を標準規格と する認証方式です。
- ※[RADIUS設定]項目(☞P56)と併せて設定してください。

#### ©WPA2

- ネットワーク認証方式にWPA2を使用します。
- ※[WPA]認証より強力な「AES」暗号化方式の使用を標準規格とする認証 方式で、「PMKIDキャッシュ」により、再接続による認証が不要です。
- ※「WPA2」認証に対応したクライアントが必要です。
- ※[RADIUS設定]項目(☞P56)と併せて設定してください。
- ©WPA·WPA2

「WPA」認証と「WPA2」認証を自動認識します。

- ©WPA-PSK(Pre-Shared Key)
  - 共有鍵(キー)で認証します。

RADIUSサーバーを利用しない簡易的な「TKIP」/「AES」暗号化の認証方式

で、本製品と無線LAN端末の共有鍵(キー)が同じかどうかを認証します。

### ©WPA2-PSK

- ネットワーク認証方式にWPA2-PSKを使用します。
- ※「WPA2-PSK」認証に対応した無線LAN端末が必要です。
- ©WPA-PSK · WPA2-PSK
  - 「WPA-PSK」認証と「WPA2-PSK」認証を自動認識します。

#### 【不正アクセス防止のアドバイス】

本製品に設定する暗号鍵(WEPキー/Pre-Shared Key)は、容易に推測されないものにしてください。 数字とアルファベット(大文字/小文字)を組み合わせた複雑なものにし、さらに定期的に暗号鍵を変更すると有効です。

■ 暗号化設定(つづき)	「無線設定」一「暗号化」
② 暗号化方式	<ul> <li>無線伝送データを暗号化する方式を選択します。 (出荷時の設定:なし)</li> <li>対応する暗号化方式は、「WEP RC4」、「OCB AES」、「TKIP」、「AES」です。</li> <li>異なる暗号化方式の相手とは互換性がありませんので、暗号化方式は、通信をする相手間で同じ設定にしてください。</li> <li>※「TKIP」方式と「AES」方式は、無線ブリッジ接続機能による通信には使用できません。</li> <li>※「WEP RC4 152(128)」、「OCB AES」方式での接続は、弊社製無線LANカードに付属の設定ユーティリティーをご使用いただくか、弊社製ワイヤレスLANユニットをご用意ください。</li> </ul>
	○ データを暗号化しないで通信します。 ◎ WEP RC4
	<ul> <li>無線通信で一般によく使用されるセキュリティーです。</li> <li>※暗号鍵(キー)の長さは、64(40)/128(104)/152(128)ビットの中から選択できます。</li> </ul>
	※[ネットワーク認証] (①) 欄で、「オープンシステム・共有キー」、または 「オープンシステム」、「共有キー」、「IEEE802.1X」を選択したとき使用で きます。
	※「WEP RC4 152(128)」方式は、Windows標準のワイヤレスネット ワーク接続を使用して本製品に接続できません。
	WEP RC4」より強力な暗号化方式で、暗号化するテータのフロック長と 暗号鍵(キー)の長さは、128ビットです。
	※[ネットワーク認証](①)欄で、「オープンシステム」を選択したとき使用で きます。
	※Windows標準のワイヤレスネットワーク接続を使用して本製品に接続 できません。
	©TKIP(Temporal Key Integrity Protocol)
	暗号鍵(キー)を一定間隔で自動更新しますので、「WEP RC4」より強力で す。
	Windows 7、Windows Vista、Windows XPの端末で使用できます。 ※[ネットワーク認証](①)欄で、「WPA」や「WPA2」、または「WPA- PSK」「WPA2-PSK」を選択したとき使用できます
	$\bigcirc AFS(Advanced Encryption Standard)$
	暗号化の強化、および暗号鍵(キー)を一定間隔で自動更新しますので、
	※[ネットワーク認証](①) 欄で、「WPA」や「WPA2」、または「WPA- PSK」、「WPA2-PSK」を選択したとき使用できます。
	©TKIP·AES
	無線LAN端末からのアクセスに対して、「TKIP」と「AES」を自動認識しま す。

53

## \_\_\_\_\_\_3. 「無線設定」メニュー

■ 暗号化設定(つづき)

「無線設定」-「暗号化」

※★印の設定は、無線LAN端末との通信に使用される機能です。

暗号化設定		
ネットワーク認証(	1	オープンシステム・共有キー 👻
暗号化方式 (	2	なし 🗸
キージェネレーター (	3	
PSK(Pre-Shared Key)	4★	
キー更新間隔	5★	120 分
キーインデックス (	6	1 💌

③キージェネレーター ………

[暗号化方式](②)欄で、「WEP RC4」、または「OCB AES」を選択したとき、暗 号化、および復号に使用する暗号鍵(キー)を[WEPキー]項目(☞P57)に生成 するための文字列を設定します。

(出荷時の設定:空白(何も設定されていません。))

#### 次のように文字列を設定すると、暗号鍵(キー)が生成されます。

- 1.[暗号化方式](②)を選択します。
- 2. 大文字/小文字の区別に注意して、文字列を31文字以内(任意の半角英数 字/記号)で入力します。
  - ※入力する文字列は、通信する相手(弊社製機器)側のキージェネレー ターと同じ文字列を設定してください。
    - 他社製の機器とは互換性がありませんので、ご注意ください。
- 3. 〈登録〉をクリックします。
  - ●入力した文字列より生成された暗号鍵(キー)を[WEPキー]項目のテ キストボックスに表示します。
- ※[WEPキー]項目の[入力モード]欄が、「ASCII文字」に設定されている場合 は、[キージェネレーター]を使用できません。
- ※[WEPキー]欄に生成される暗号鍵(キー)の桁数、および文字数は、選択する [暗号化方式]によって異なります。(☞P20)
- ※キージェネレーターから生成された暗号鍵(キー)が通信相手間で異なる場 合、暗号化されたデータを復号できません。
- ※暗号鍵(キー)を直接設定するときは、[WEPキー]項目で設定してください。

④ **PSK(Pre-Shared Key)** … 共有鍵(キー)を半角英数字で入力します。

[暗号化方式](②)欄で「TKIP」、または「AES」方式を選択してから、「ネット ワーク認証](①)欄で「WPA-PSK」、「WPA2-PSK」、「WPA-PSK・WPA2-PSK」を選択します。

※同じ暗号化方式を使用する相手と、同じ共有鍵(キー)を設定してください。 ※16進数で設定するときは、64桁を入力してください。

※ASCII文字で設定するときは、大文字/小文字の区別に注意して、8~63文 字を入力してください。

■ 暗号化設定(つづき)	「無線設定」一 <b>「暗号化」</b>
⑤ キー更新間隔	[ネットワーク認証] (①) 欄で、「WPA」、「WPA2」、「WPA・WPA2」、「WPA- PSK」、「WPA2-PSK」、「WPA-PSK・WPA2-PSK」を選択したとき、暗号鍵 (キー)の更新間隔を分で設定します。 (出荷時の設定:120) 設定できる範囲は、「0~1440(分)」です。 ※「0」を設定すると、更新しません。
⑥キーインデックス	<ul> <li>[暗号化方式](①)欄で、「WEP RC4」、または「OCB AES」を選択したとき、</li> <li>[WEPキー]欄(☞P57)のテキストボックスに設定された暗号鍵(キー)のうち、送信データの暗号化に使用する鍵(キー)を「1」~「4」の番号で指定します。</li> <li>※「1」~「4」のすべてに設定された暗号鍵(キー)の内容が通信相手と同じであれば、通信する相手間で異なる番号を指定しても通信できます。</li> <li>※本製品に無線LANで接続する端末のキーインデックスを設定するとき、Windows XP(Service Pack適用時を除く)標準のワイヤレスネットワーク接続を使用する場合は、本製品とは異なり選択範囲が「0」~「3」ですのでご注意ください。</li> <li>本製品で「1」を選択した場合は、Windows XPの[キーインデックス(詳細)(込)]で「0」を設定することと同じ意味になります。</li> <li>※弊社製無線LAN機器によっては、「キーID」と記載されています。</li> </ul>

# 3 設定画面について

## 3. 「無線設定」メニュー(つづき)

### ■ RADIUS設定

「無線設定」一**「暗号化」** 

RADIUSサーバーを使用してWPA認証、またはIEEE802.1X認証するときの設定です。 ※EAP-TLSとEAP-TTLS、EAP-PEAPに対応しています。

RADIUS認	定		
	1	プライマリー	セカンダリー
アドレス	2		
ボート	3	1812	1812
シークレット	4		
再認証間隔	(5)	120 分	

① プライマリー/セカンダリー	[プライマリー]列に設定したサーバーから応答がない場合、その次にアクセ スさせるRADIUSサーバーがあるときは、[セカンダリー]列にそのRADIUS サーバーアドレスを設定します。
②アドレス	対象となるRADIUSサーバーのIPアドレスを入力します。
③ポート	対象となるRADIUSサーバーの認証ポートを設定します。 (出荷時の設定:1812) ※設定できる範囲は「1~65535」です
	※ご使用になるシステムによっては、出荷時の設定値と異なることがありま すのでご確認ください。
④シークレット	本製品とRADIUSサーバーの通信に使用するキーを設定します。 RADIUSサーバーに設定された値と同じ設定にします。 半角64文字以内の英数字で入力します。
⑤ 再認証間隔	[暗号化設定]項目の[ネットワーク認証](①)欄(☞P51)で、「IEEE802.1X」 を選択したとき、RADIUSサーバーに再度認証を要求する間隔を分で設定し ます。 (出荷時の設定:120) 設定できる範囲は、「0~9999(分)」です。 ※「0」を設定したときは、再認証しません。

## 3. 「無線設定」メニュー(つづき)

### ■ WEPキー

「無線設定」-「暗号化」

「WEP RC4」、または「OCB AES」方式の暗号化で使用する暗号鍵(キー)の設定です。

W	WEP+-					
λ	カモード	1	◎ 16進数 ◎ ASCII文=	字		
1	00-00-00-00					
2	00-00-00-00-00					
3	00-00-00-00-00					
4	00-00-00-00-00					

※暗号鍵(キー)は、通信する相手間で、すべての[キーインデックス(1~4)]値 に対して同じ設定にすることをおすすめします。

異なる設定の場合、通信相手間で[キーインデックス]値の設定が異なると、 通信できません。

#### ■ 無線端末間通信設定

「無線設定」ー**「MACフィルタリング」** 

無線LAN端末同士の通信についての設定です。



З

② 鍵(キー)入力用ボックス …
 [キージェネレーター]を使用しない場合は、暗号化および復号化に使用する暗号鍵(キー)を16進数で直接入力します。(出荷時の設定:00-00-00-00)
 ※16進数で設定するときは、「0~9」および「a~f(またはA~F)」の半角文字を入力してください。
 ※ASCII文字で設定するときは、大文字/小文字の区別に注意して、任意の半角英数字を入力してください

# 3. 「無線設定」メニュー(つづき)

### ■ MACアドレスフィルタリング設定

「無線設定」ー「MACフィルタリング」

登録済

削除

本製品に接続できる無線LAN端末を制限する設定です。

MACアドレスフィルタリング設定					
MACアドレスフィルタリングを使用 ①       ◎しない © する					
登録の追加(2)	登録の追加 (2)				
MACアドレス			追加		
現在の登録 ③					
登録済みの端末	受信中の端末	通信状況			

### ① MACアドレスフィルタリングを使用

		本製品に無線LAN端末	₹のMACアドレスを登録	禄して、本製品と接続す	できる無線	
		LAN端末を制限する話	没定です。	(出荷時の設知	定:しない)	
		※「する」に設定すると	:、[現在の登録]欄に登録	禄されていないMAC	アドレスの	
		無線LAN端末は、本	製品とアクセスできませ	さん。		
<ol> <li>2 登録の追加</li></ol>		接続を許可する無線L	AN端末のMACアドレス	スを入力して、〈追加〉	をクリック	
		します。				
		※登録されたMACア	ドレスは、[登録済みの	端末]欄に表示され、	MACアド	
		レスフィルタリング	が有効なとき、そのMA	Cアドレスを持つ無約	泉LAN端末	
		とだけ通信できます	• •			
		※最大256台分のMA	Cアドレスを登録できる	ます。		
		※入力は、半角英数字で	で12桁(16進数)を入力	っします。		
		※2つの入力例は、同じ	ジMACアドレスになりま	ます。		
		(	入力例:00-90-c7-47	′-00-00、0090c74	470000)	
③現在の登録		無線LAN端末の登録と	ご通信状況を表示します	0		
		登録されていないMACアドレスを持つ無線LAN端末についても「受信中の端				
		末]欄にMACアドレス	を表示しますので、〈追	加〉をクリックして、讠	自加登録で	
		きます。				
		【登録例】				
		登録した内容を取り消	すときは、該当する欄の	)〈削除〉をクリックし	ます。	
		現在の登録				
		登録済みの端末	受信中の端末	通信状況	(1418.6.)	
		00-90-C7-	00-90-C7-	通信中	削除	

00-90-C7-

## 3. 「無線設定」メニュー(つづき)

### BSSID

「無線設定」ー「無線ブリッジ」

本製品のBSSIDを表示します。 無線ブリッジ接続する相手側の機器に登録します。

### BSSID

00-90-C7-

※「無線LAN」画面(☞P43)に表示される内容と同じです。

- ※「情報表示」メニューの「ネットワーク」画面(☞P66)に表示される[本体 MACアドレス]とは異なります。
- ※[無線LAN]項目の[使用モード]欄が「OFF」に設定されている場合は、「無線 UNITを使用していません。」と表示され、本製品の無線通信機能を停止して います。
- ※[無線LAN]項目の[使用モード]欄で「Site Survey」が設定されている場合 は、BSSIDが表示されていますが、無線接続は停止していますので、ご注意 ください。

### ■ ステーションリスト

「無線設定」ー「無線ブリッジ」

無線ブリッジ接続(ビル間通信)する相手の[BSSID]を登録します。

ステーションリスト		
登録の追加 (1)		
BSSID	最大通信速度	
	自動 ▼	追加
自動検出された端末(2)		
BSSID	最大通信速度	
00-90-C7-	自動 ▼	追加

※上図は、自動検出例です。

- - [BSSID] ………………無線ブリッジ接続する相手の[BSS ID]を、12桁(16進数)の半角英数字で入力します。次します。※最大256台分の[BSSID]が登録できます。
    - ※下記の入力例は、同じ[BSSID]として処理されます。

(入力例:00-90-C7-99-00-00、0090C7990000)

> ※数値を指定したときは、環境の変化などで通信が不安定になると、指定した 数値以下の速度に自動で切り替わります。

З

### ■ ステーションリスト(つづき)

「無線設定」ー「無線ブリッジ」

ステーションリスト				
登録の追加 (1)				
BSSID	最大通信速度			
	自動 ▼	追加		
自動検出された端末 2				
BSSID	最大通信速度			
00-90-C7-	自動 🔻	追加		

※上図は、自動検出例です。

 ② 自動検出された端末 ………
 [チャンネル]と[SSID]が、本製品と同じ設定の弊社製ビル間通信ユニットを 検出すると、その機器の[BSS ID]を表示します。

> 検出された機器とビル間通信する場合は、この欄の右に表示された〈追加〉を クリックすると、検出された[BSS ID]を登録できます。

※検出結果を最大64件まで表示します。

※近くに、同じ条件の弊社製無線アクセスポイントや無線AP間通信する機器 が存在する場合は、それらの機器の[BSS ID]と併せて検出されますのでご 注意ください。

### ■ 登録済み端末リスト

「無線設定」ー「無線ブリッジ」

[ステーションリスト]項目から登録した[BSSID]と[最大通信速度]を表示します。

登録済み端末リスト			
BSSID	最大通信速度	信号強度	
00-90-C7-	自動 ▼ 変更	5	削除
00-90-C7-	自動 ▼ 変更	0	削除

このリストに表示する[BSSID]を持つ弊社製ビル間通信ユニットと、設定した速度で無線ブリッジ接続できます。

通信中に表示される[信号強度]は、「15」以上であれば、正常に通信可能です。 ※登録を削除するときは、該当する欄の右端にある〈削除〉をクリックします。 ※登録した相手との送信速度を変更するときは、数値を選択後、〈変更〉をク リックします。

※無線ブリッジ接続する相手の[BSSID]だけを登録してご使用ください。 それ以外の相手の[BSSID]が複数登録されている場合は、速度低下の原因 になります。

# 4. 「システム設定」メニュー

### ■管理者ID設定

「システム設定」ー「本体管理」

本製品の設定画面にアクセスするためのパスワードを変更します。

管理者ID設定				
管理者ID	1	admin		
管理者バスワード	2			
確認入力	3			

<ol> <li>②管理者パスワード</li> </ol>	[管理者ID]に対するパスワードを設定します。 大文字/小文字の区別に注意して、任意の英数字(半角31文字以内)で入力し ます。 [管理者パスワード]を設定すると、次回のアクセスからパスワードの入力を 求められますので、そこに[管理者パスワード]を入力します。 入力中の文字は すべて[●(異丸)]で表示します
③確認入力	人力中の又字は、9 へ C   ● (黒丸)」 ご表示しま 9 。 確認のために、パスワードを再入力します。

【不正アクセス防止のアドバイス】 本製品に設定するすべてのパスワードは、容易に推測されないものにしてください。 数字だけでなくアルファベット(大文字/小文字)や記号などを組み合わせた長く複雑なものにし、さらに定期的にパス ワードを変更するなどが有効です。 【ご注意】 管理者パスワードを忘れた場合、設定を確認できなくなりますので、忘れないように注意してください。 ※お忘れの場合、本製品の〈MODE〉ボタンを押して、設定を工場出荷時(初期化)に戻していただくことになります。 初期化のしかたについて詳しくは、別紙の「設定ガイド」をご覧ください。 З

61

## 4. 「システム設定」メニュー(つづき)

### ■ 管理者IP設定

「システム設定」ー「本体管理」

本製品の設定画面へのアクセスをIPアドレスで制限する設定です。

管理者IP設定	
管理者IP1	
管理者IP2	
管理者IP3	
管理者IP4	
管理者IP5	
管理者IP6	
管理者IP7	
管理者IP8	

管理者IP1~管理者IP8 ………

本製品の設定画面へのアクセスを制限するために、本製品にアクセスを許可 する端末のIPアドレスを8台まで登録できます。 (入力例:192.168.0.5) ※[管理者IP]を設定すると、IPアドレスが登録された端末以外は、次回のアク セスから本製品の設定画面にアクセスできなくなります。

※空白の場合は、本製品に接続するすべての端末が設定画面にアクセスできます。

## 4. 「システム設定」メニュー(つづき)

### ■ 自動時計設定

「システム設定」ー「時計」

(出荷時の設定:1)

本製品の内部時計を自動設定するとき、アクセスするタイムサーバーの設定です。

自動時計設定		
自動時計設定を使用	1	●しない ◎する
NTPサーバー IPアドレス	۲ (2)	210.173.160.27
アクセス時間間隔	(3)	1

- ① 自動時計設定を使用 ……… 本製品の自動時計設定機能を設定します。 (出荷時の設定:しない) 「する」に設定すると、インターネット上に存在するタイムサーバーに日時の 問い合わせをして、内部時計を自動設定します。
- ② NTPサーバ IPアドレス…… アクセスするタイムサーバーのIPアドレスを入力します。 (出荷時の設定:210.173.160.27)
  - ※初期に参照しているNTPサーバーは、インターネットマルチフィード株式 会社(http://www.jst.mfeed.ad.jp/)のものです。
- ③ **アクセス時間間隔** ……… タイムサーバーにアクセスする間隔を設定します。

設定できる範囲は、「0~7(日)」です。

- ※「0」を設定すると、問い合わせをしません。
- ※設定した日数でアクセスできなかったときは、さらに設定した日数が経過 するまで問い合わせをしません。
- ※自動時計設定機能は、NTPサーバーへの問い合わせ先(経路)を設定する必 要があります。

経路を設定しないときは、問い合わせできません。

「ネットワーク設定」メニュー→「LAN側IP」画面→[IPアドレス設定]項目 にある[デフォルトゲートウェイ]欄(☞P34)、または「ルーティング」画面 →[スタティックルーティング設定]項目(☞P42)で、ルーティングテーブ ルを設定してください。

# 4. 「システム設定」メニュー(つづき)

### ■ 内部時計設定

「システム設定」ー「時計」

本製品の内部時計を設定します。

内部時計設定			
本体の時刻 ① 2010年 1月	1日 11時 20	分 ③	
設定する時刻(2) 2010年 10	月 7 日 12 時 00	分時刻設定	
①本体の時刻	本製品に設定されている	る時刻を表示します。	
② 設定する時刻	本製品の設定画面にアク ※WWWブラウザーのの 表示します。	クセスしたときの時刻れ 〈更新〉をクリックする	を、最初に表示します。 と、端末の時計設定を取得して
③〈時刻設定〉	[設定する時刻](②)欄に ※時刻を正確に設定す か、WWWブラウザー クしてください。	こ表示された時刻を本算 るときは、本製品の設定 ーの〈更新〉をクリック	製品に設定するボタンです。 定画面に再度アクセスしなおす してから、〈時刻設定〉をクリッ

### ■ SYSLOG設定

「システム設定」ー「SYSLOG」

指定したホストにログ情報などを出力するための設定です。

SYSLOG設定 DEBUGを使用 ① INFOを使用 ② NOTICEを使用 ③ ホストアドレス ④	<ul> <li>●しない ● する</li> <li>●しない ● する</li> <li>●しない ● する</li> </ul>	
① DEBUGを使用 ······	各種デバッグ情報をSYSLOGに出力する	設定です。(出荷時の設定:しない)
② INFOを使用	INFOタイプのメッセージをSYSLOGに出	けする設定です。 (出荷時の設定:する)
③ NOTICEを使用	NOTICEタイプのメッセージをSYSLOG	こ出力する設定です。 (出荷時の設定:する)
④ ホフトアドレフ		こを召けるホストのアドレスをユナ

④ ホストアドレス …………… SYSLOG機能を使用する場合、SYSLOGを受けるホストのアドレスを入力 します。 ※ホストは、SYSLOGサーバー機能に対応している必要があります。

# 4. [システム設定]メニュー(つづき)

### ■ SNMP設定

「システム設定」ー「SNMP」

TCP/IPネットワークにおいて、ネットワーク上の各ホストから本製品の情報を自動的に収集してネットワーク管理するときの設定です。

SNMP設定		
SNMP設定を使用	1	⊚しない ⊚する
コミュニティーID(GET)	) (2)	public
名前	3	
場所	4	
連絡先	5	

① SNMPを使用	本製品のSNMP機能を設定します。(出荷時の設定:する) 「する」に設定すると、本製品の設定情報をSNMP管理ツール側で管理できま す。
②コミュニティーID(GET) …	本製品の設定情報をSNMP管理ツール側から読み出すことを許可するIDを、 半角31文字以内の英数字で入力します。
③名前	MIB-II(RFC1213)に対応するSNMP管理ツール側で表示される名前を入力 します。 (出荷時の設定:public) ※半角127文字以内の英数字で入力します。
④ 場所	MIB-II(RFC1213)に対応するSNMP管理ツール側で表示される場所を、半 角127文字以内の英数字で入力します。
⑤ 連絡先	MIB-II(RFC1213)に対応するSNMP管理ツール側で表示される連絡先を、 半角127文字以内の英数字で入力します。

## 5.「情報表示」メニュー

### ■ インターフェース リスト

「情報表示」ー「ネットワーク」

「ネットワーク設定」メニュー→「ルーティング」画面→[IP経路情報]項目(☞P41)に表示された[経路]について、その詳細を表示します。

インターフェース リスト		
インターフェース	IPアドレス	サブネットマスク
atheros0	192.168.1.1	255.255.255.0
kse0	192.168.0.1	255.255.255.0
lo0	127.0.0.1	255.0.0.0

※上図は、ルーティングモードを使用したときの表示例です。

### ■ インターフェース情報

「情報表示」ー**「ネットワーク」** 

本製品のポートごとに、通信状況とパケットの数を表示します。

インターフェース	いたので、「「「「「」」では、「「「」」では、「「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」」では、「」」、」」では、「」」では、」」では、	
	状況	通信中
atheros0 (1)	受信バケット数	0
<u> </u>	送信バケット数	1
	状況	通信中
kse0 🕐	受信バケット数	118
	送信バケット数	83

### ■本体MACアドレス

「情報表示」ー**「ネットワーク」** 

本製品のMACアドレスを表示します。

#### 本体MACアドレス 00<del>-</del>90-C7-

- ※本製品のケースに貼られているシリアルシールにも同じ内容が記載されて います。
- ※「無線設定」メニューの「無線LAN」画面(☞P43)と「無線ブリッジ」画面 (☞P59)に表示される[BSS ID]とは異なります。

## 5.「情報表示」メニュー(つづき)

### ■ 無線UNIT

「情報表示」一**「無線UNIT」** 

本製品に内蔵の無線LANユニットの動作状況を表示します。

無器UNIT					
情報	MAC 105 PHY 61 ANALOG 63				
BSSID	00-90-C7·				
動作モード	54Mbps (802.11g)				
チャンネル	2462MHz (11CH)				

※「無線設定」メニュー→「無線LAN」画面→[無線LAN設定]項目→[使用モード]欄(☞P44)を「OFF」に設定されているときは、「無線UNITを使用していません。」を[情報]欄に表示します。

このとき、本製品の無線通信機能は、停止していることを示しています。

※「無線設定」メニュー→「無線LAN」画面→[無線LAN設定]項目→[使用モード]欄を「Site Survey」に設定されているときは、[無線UNIT]項目が表示されません。

### ■ パケット情報

「情報表示」一**「無線UNIT」** 

本製品に内蔵の無線LANユニットが送受信したデータの中で、パケットの種類ごとに情報を表示します。

パケット	-情報			
	総数	マルチキャスト	管理フレーム	エラー
受信	369097	39	2232	1337
送信	741305	1323	1380	0

※「無線設定」メニュー→「無線LAN」画面→[無線LAN設定]項目→[使用モード]欄(☞P44)を「Site Survey」に設定されているときは、[パケット情報] 項目が表示されません。

# 5.「情報表示」メニュー(つづき)

### ■ 端末情報

各無線LAN端末との通信情報を表示します。

※「無線設定」メニュー→「無線LAN」画面→[無線LAN設定]項目→[使用モード]欄(☞P44)を「Site Survey」に設定されて いるときは、「端末情報]項目が表示されません。

「情報表示」一「無線UNIT」

端 古 市 部 2 受信レート 3	MAC7FUZ	<b>能力</b> 5
1 32 11 Mbps (802.11g)	00-90-C/-	Privacylnvoked 👻
① AID	無線LAN端末の識別I	D(Association-ID)を表示します。
② RSSI	無線LAN端末から受 ※数値が大きいほど、	信した電波の強さを表示します。 電波強度が強いことを示しています。
③受信レート	無線LAN端末からの	受信レートを表示します。
④ MACアドレス	無線LAN端末のMAC	アドレスを表示します。
⑤能力	無線LAN端末が使用 <sup>-</sup> ※一覧を見るときは、 PrivacyInvoked: ShortPreamble:	できる機能を一覧で表示します。 テキストボックスの▼をクリックします。 データ通信に暗号化を使用できます。 ショートプリアンブルを使用できます。
	ShortSlotTime :	ショートスロットタイムを使用できます。

【ショートプリアンブルについて】
 プリアンブルは、送信データへ付加する同期信号のことです。
 「ショートプリアンブル」と「ロングプリアンブル」があり、「ショートプリアンブル」を使用すると通信効率は向上しますが、ノイズなどの影響を受けやすくなります。
 【ショートスロットタイムについて】
 802.11gでもオプションによりスロットタイムを802.11aと同じ9µsに設定することで(標準は20µs)、802.11a

と同じ実効速度を実現する機能です。

「情報表示」一「無線UNIT」

## 5.「情報表示」メニュー(つづき)

### ■ サイトサーベイ

サイトサーベイ(電波環境調査)の結果を表示する画面です。

※「無線設定」メニュー→「無線LAN」画面→[無線LAN設定]項目→[使用モード]欄(☞P44)を「Site Survey」に設定したと き表示されます。

1 0 1 2 3 4 RSSI BSS	D <u></u> 5 旧 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 SSID
1 01CH (2412 MHz) 28 00-90	-C7- WEP	WirelessA
2 02CH (2417 MHz) 1 00-90	-C7- WEP	WirelessB
① No ·····	チャンネル番号の小さい ※チャンネル番号が同じ	順に表示します。 場合は、電波を検出した順に表示します。
②チャンネル	検出された機器の無線チー	ャンネルを表示します。
③ RSSI	検出された機器から受信し ※数値が大きいほど、電波	した電波の強さを表示します。 皮強度が強いことを示しています。
④ BSSID	検出された機器の[BSSIE	D]を表示します。
⑤ 暗号化	検出された機器が通信で( ※「WEP RC4」、または「(	使用する暗号化方式を表示します。 「OCB AES」のときは、「WEP」と表示しま
6 SSID	検出された機器の[SSID]	]を表示します。

【サイトサーベイについて】 ◎最大64件を表示します。 ◎同じチャンネルで使用されている無線LAN機器は、検索された順番に表示します。 ※「Wireless Bridge」モード、「Access Point」モード、「OFF」では、使用できません。 ※「Site Survey」モード設定中、無線接続は停止します。

## 5.「情報表示」メニュー(つづき)

#### ■ サイトサーベイの調査例について

「情報表示」一**「無線UNIT」** 

下記の画面は、本製品の設置場所でサイトサーベイ(電波環境調査)を実行した例です。

※「無線設定」メニュー→「無線LAN」画面→[無線LAN設定]項目→[使用モード]欄(☞P44)を「Site Survey」に設定したと き表示されます。

N	0	チャン	ネル		RSSI	BSSID	暗	号化	SSID
	1	01CH	(2412	MHz)	28	00-90-C7-	WE	P	WirelessA
	2	02CH	(2417	MHz)	1	00-90-C7-	WE	P	WirelessB
	3	02CH	(2417	MHz)	8	00-90-C7-	WE	P	WirelessC
	4	07CH	(2442	MHz)	3	00-90-C7-	WE	P	WirelessD
	5	08CH	(2447	MHz)	5	00-90-C7-	WP	A-PSK(TKIP)	WirelessE
	6	11CH	(2462	MHz)	25	00-90-C7-	WP	A-PSK(AES)	WirelessF
	7	11CH	(2462	MHz)	5	00-90-C7-	暗光	号なし	WirelessG
	8	11CH	(2462	MHz)	5	00-90-C7-	暗光	号なし	WirelessH
	9	12CH	(2467	MHz)	17	00-90-C7-	WE	P	WirelessI
1	0	12CH	(2467	MHz)	17	00-90-C7-	WE	P	WirelessJ

※上記の画面は、調査結果の表示例です。

実際の結果は、設置環境によって異なります。

上記画面の調査例では、本製品の無線チャンネルを「O6CH(2437MHz)」に設定するとよいという目安になります。

なお、「07CH(2442MHz)」と「08CH(2447MHz)」チャンネルについては、表示された[電波強度(RSSI)]が弱い(数値が小さい)ため、「06CH(2437MHz)」チャンネルと電波干渉する影響はありません。

- ※「O6CH(2437MHz)」チャンネルが使用されている場合でも、そのチャンネルの無線アクセスポイントが少な く[電波強度(RSSI)]が弱い(数値が小さい)場合、影響しない場合もあります。
- ※実際に本製品を設置する場所で調査してください。
- ※ 電波状況は、時間帯によって変化することがありますので、設置前と設置後に、ある程度間隔をおきながら数回ず つ調査することをおすすめします。

### SYSLOG

「情報表示」一「SYSLOG」

本製品がホストに出力するログ情報を表示します。

SYSLOG						
日付•時間	内容					
01/01 09:25:47	httpd: thttpd starting on port 80					
01/01 09:25:48	snmpd: NET-SNMP version 5.0.9					
01/01 09:25:49	root: SB-520 Ver. 1.02 Copyright 2004-2010 Icom Inc.					
01/01 09:25:49	root: System is ready.					

※上記の画面は、ログ情報の表示例です。

# 保守について

第4章

### この章では、

本製品の設定内容の保存、初期化やファームウェアのバージョンアップを確認する手順などについて説明しています。

1.	. 設定内容の確認または保存	72
	■ 確認と保存のしかた	72
2	.保存された設定の書き込み	73
	■ 書き込みかた	73
З.	. 設定を出荷時の状態に戻すには	74
	A 〈MODE〉ボタンを使用する	74
	<ul><li>B 設定画面を使用する</li></ul>	75
4	. ファームウェアをバージョンアップする	76
	■ ファームウェアについて	76
	■ バージョンアップについてのご注意	76
	■ ファイルを指定して更新する	77

# 4 保守について

## 1. 設定内容の確認または保存

本製品の設定画面で変更された内容を確認して、その内容を設定ファイルとしてパソコンに保存できます。 ※設定を保存しておくと、誤って設定内容が失われたときなどに利用できます。

■硝	認と保存のしかた	「メンテナンス」ー <b>「設定保存」</b>
1	本製品の設定画面にアクセスします。	
2	「メンテナンス」メニューをクリックします。 「設定保存」画面を表示します。	
3	[ファイルに保存する]欄の〈保存〉をクリックします。 「ファイルのダウンロード」画面(別画面)を表示します。	
	設定の保存と書き込み	
	保存したファイルを書き込む SAV形式のファイルが書き込みできます。 ファイルを書き込むと、現在の設定は破棄されます。	
	ファイルに保存する 保存 Savedata.savで保存されます。	
	設定内容一覧	
	# SB-520 Ver. Configuration # LAN : 00-90-C7- # WLAN : 00-90-C7- admin passwi network local lan0 address Configuration U 出荷時や全設プ ワードだけを表 ※設定変更後に	■ 定初期化時は、管理者パス 表示します。 は、変更内容を表示します。
-		

- 4 「ファイルのダウンロード」画面の〈保存(<u>S</u>)〉をクリックします。 「名前を付けて保存」画面(別画面)を表示します。
- 5 保存する場所に変更がない場合は、〈保存(<u>S</u>)〉をクリックします。 「.sav」の拡張子がついた設定ファイルが、選択した場所に保存されます。
## 2. 保存された設定の書き込み

保存した設定ファイル(☞P72)を本製品に書き込む手順を説明します。

∎≢	き込みかた	「メンテナンス」ー <b>「設定保存」</b>								
1	本製品の設定画面にアクセスします。									
2	「メンテナンス」メニューをクリックし 「設定保存」画面を表示します。	,ます。								
3	設定ファイルの保存先を指定するため、〈参照…〉をクリックします。 「アップロードするファイルの選択」画面(別画面)を表示します。									
	設定の保存と書き込み									
	保存したファイルを書き込む SA	W形式のファイルが書き込みできます。 イルを書き込むと、現在の設定は破棄されます。 クリック								
	ファイルに保存する 低	存 savedata.savで保存されます。								
	設定内容一覧	unflammation <b>&gt;</b>								
	# 30-320 Ver. # LAN : 00-90-C7- # WLAN : 00-90-C7- admin passw: network local lan0 address	Imministration     出荷時や全設定初期化時は、管理者パス       ワードだけを表示します。     ※設定変更後は、変更内容を表示します。								
_		,								
4	保存された設定ファイルを指定して、 「保存したファイルを書き込む」欄のテキ	〈開く ( <u>O</u> )〉をクリックします。 ストボックスに、保存先が表示されます。								
5	「保存したファイルを書き込む」欄の〈 設定ファイルの内容を本製品に書き込み	書き込み〉をクリックします。 ます。								
	設定の保存と書き込み	クリック								
	保存したファイルを書き込む SA									
	ファイルに保存する 係	存 savedata.savで保存されます。 (拡張子:sav)を表示します。								
6	書き込み完了(約30秒)後、[Back]と ※設定画面に戻らないときは、再起動中 にアクセスしなおしてください。	表示された文字の上にマウスポインターを移動してクリックします。 ですので、しばらくして再度クリックするか、下記の画面を閉じて、設定画面								
	本体を再本体の起動を確認後、	起動しています。 Back] <u>そクリックしてください。</u> クリック								

#### 【ご注意】

本製品の設定ファイルを本製品以外の機種に書き込まないでください。

本製品の設定ファイルを本製品以外の機器に組み込んだ場合や、改変や分解したことによる障害、および本製品の故障、誤動作、不具合、破損、データの消失あるいは停電などの外部要因により通信、通話などの機会を失ったために生じる損害や逸 失利益または第三者からのいかなる請求についても当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 4 保守について

#### 3. 設定を出荷時の状態に戻すには

ネットワーク構成を変更するときなど、本製品の設定をはじめからやりなおすときや、既存の設定データをすべて消去したい ときなど、設定内容を出荷時の状態に戻せます。 そのときの状況に応じて、次の2とおりの方法があります。

そのときの状況に応して、次の2とおりの方法かめります。

▲ 〈MODE〉ボタンを使用する
 本製品に設定されたIPアドレスが不明な場合など、設定画面にアクセスできないとき
 ■ 設定画面を使用する(■P75)

本製品に設定されたIPアドレスがわかっていて、そのIPアドレスで設定画面にアクセスできるとき

#### A 〈MODE〉ボタンを使用する

初期化すると、すべての設定項目が出荷時の状態になります。

※パソコンに設定されたIPアドレスのネットワーク部が本製品(出荷時の設定: 192.168.0.1)と異なると、本製品にアクセスできなくなりますので、必要に応じてパソコンのIPアドレスを変更してください。







【初期化の条件について】
◎ 全設定初期化をクリックした場合
本製品に設定されたすべての内容を出荷時の状態に戻します。
初期化実行後は、「192.168.0.1(出荷時の設定)」で動作します。
初期化によって、パソコンに設定されたIPアドレスのネットワーク部が本製品と異なったときは、アクセスできなくな
りますので、必要に応じてパソコンのIPアドレスを変更してください。
◎ 無線設定初期化をクリックした場合
「無線設定」メニューで設定した内容だけを出荷時の状態に戻します。
初期化実行後は、SSIDが「LG(出荷時の設定)」、暗号化が「なし」の状態で動作します。
初期化によって、パソコンに設定されたSSIDや暗号化設定が本製品と異なったときは、アクセスできなくなりますの
で、必要に応じて、「無線設定」メニュー、および無線LAN端末の設定を変更してください。

## 4 保守について

#### 4. ファームウェアをバージョンアップする

本製品の設定画面からファームウェアをバージョンアップ(更新)できます。

#### ■ ファームウェアについて

ファームウェアは、本製品を動作させるために、出荷時から本製品のフラッシュメモリーに書き込まれているプログラムです。

このプログラムは、機能の拡張や改良のため、バージョンアップをすることがあります。

バージョンアップの作業をする前に、本製品の設定画面にアクセスして、次のフレーム内に表示するバージョン情報を確認してください。

バージョンアップをすると、機能の追加など、本製品を最良の状態にできます。

ГСОМ	WIRELESS LAN BRIDGE	WAXEMASTER.	――― バージョン情報
------	---------------------	-------------	-------------

#### ■ バージョンアップについてのご注意

◎ ファームウェアの更新中は、絶対に本体の電源を切らないでください。 更新中に電源を切ると、動作しなくなるおそれがありますので、更新後、自動的に再起動するまでそのままの状態 でお待ちください。

- ◎ ご使用のパソコンでファイアウォール機能が動作していると、バージョンアップできないことがあります。 バージョンアップできない場合は、ファイアウォール機能を「無効」にしてください。
- ◆記載する操作の結果については、自己責任の範囲となりますので、次のことを守って操作をはじめてください。 弊社ホームページ http://www.icom.co.jp/ より提供される本製品のアップデート用ファームウェアファイル を、本製品以外の機器に書き込み、改変や分解したことによる障害、および本製品の故障、誤動作、不具合、破損、 データの消失あるいは停電などの外部要因により通信、通話などの機会を失ったために生じる損害や逸失利益、 または第三者からのいかなる請求についても当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ヰ. ノ,		ノヨノアッフタの(ノノさ)	
	ファイルを指定して更新	祈する	「メンテナンス」ー <b>「ファームウェアの更新」</b>
バー ※バ 弊 ※日 ま	-ジョンアップの前に、現れ 、ージョンアップ後、既存の調 社ホームページに記載の内 常、設定者以外の端末からが す。	Eの設定ファイルの保存をおすすめ 設定内容が初期化されるファームウェ 容をご確認ください。 バージョンアップできないように、設知	りします。(☞P72) アファイルがありますので、ダウンロードするときは、 定画面へのアクセス制限の設定(☞P29)をおすすめし
1	本製品の設定画面にア	クセスします。	
2	「メンテナンス」メニュ 「ファームウェアの更新	ー、「ファームウェアの更新」の順に ]画面を表示します。	<b>クリックします。</b>
3	〈参照…〉をクリックして 指定してから、〈更新〉を	、弊社ホームページよりダウンロード クリックします。	したファームウェアファイル(拡張子:dat)の保存先を
	ファームウェアの身 ファームウェア	E新 参照… ファームウェアファイル(拡張子)	更新           ●         ■         ■         ■
4	更新完了(約30秒)後、[ ります。	Back]と表示された文字の上にマウス	スポインターを移動してクリックすると、設定画面に戻
	ファームウ ファームウェアの更新中は ファームウェアの更新がデ 本体の起動を確認後	ェアを更新しています。 絶対に本体の電源を切らないでください。 了すると、本体は自動的に再起動します。 ▲ [Back] ★キリックしてくたさい。	クリック

設定画面に戻らないときは、ファームウェアファイルの更新中ですので、しばらくしてから再度クリックしてください。(接続するパソコンや本製品の電源は、絶対に切らないでください。)



[Back]の操作(☞手順4.)で、設定画面に戻るようになるまで、ご使用のパソコンや本製品の電源を絶対に切らないでください。

途中で電源を切ると、データの消失や誤動作の原因になります。

※出荷時の設定内容に戻るような注意書きがあるバージョンアップ用ファームウェアの場合は、[Back]をクリックして も設定画面に戻れませんので、接続するパソコンのIPアドレスを「例:192.168.0.10」に設定してから、本製品の設定 画面にアクセスしなおしてください。 Δ



# ご参考に

第5章

#### この章では、

#### 設定画面の構成、設定項目の初期値、仕様などを説明しています。

1.	Telnetで接続するには	80
	■ Windows Vista/Windows 7の場合	80
	■ オンラインヘルプについて	80
2.	設定画面の構成について	81
З.	定格について	82
	一般仕様	82
	有線部	82
	無線部	82
	SA-4(付属品) ······	82
4.	本製品以外の機器との無線ブリッジ接続について	83
5.	弊社製無線LAN端末との通信について	83
6.	本製品で使用しているソフトウェアのライセンス情報について	84
	GNU GPL に関するお知らせ	84

### 1. Telnetで接続するには

Telnetでの接続について説明します。

ご使用のOSやTelnetクライアントが異なるときは、それぞれの使用方法をご確認ください。

#### ■ Windows Vista/Windows 7の場合

お使いいただくときは、「コントロールパネル」→「プログラム」→「Windows の機能の有効化または無効化」から、 [Telnetクライアント]を有効にしてから、下記の手順で操作してください。

#### 【設定のしかた】

- ① Windowsを起動します。
- ② [スタート](ロゴボタン)から[プログラムとファイルの検索]を選択します。
   名前欄に[Telnet.exe]と入力し、[Enter]キーを押します。
   ※ Windows Vistaをご使用の場合は、[スタート](ロゴボタン)から[検索の開始]を選択します。
   ③ Telnetクライアントが起動しますので、下記のように入力します。
   Microsoft Telnet>open 本製品のIPアドレス(入力例:open 192.168.0.1)
- ④ 下記を入力して[ENTER]キーを押すと、ログインできます。

login:admin

password:空白(何も入力しない)

※出荷時や全設定初期化時は、本製品のPasswordを設定していません。

※passwordは、本製品の設定画面にある「システム設定」メニューで設定された内容と同じです。

⑤ ログインメッセージ(SB-520 #)が表示されます。

#### ■ オンラインヘルプについて

Telnetを使用したターミナルソフトの接続では、オンラインで、コマンドリファレンスを参照できます。				
コマンド一覧	[Tab]キーを押すと、使用できるコマンドの一覧が表示されます。 コマンド名の入力につづいて[Tab]キーを押すと、サブコマンドの一覧が表示 されます。			
コマンドヘルプ・・・・・	コマンドの意味を確認したいときは、コマンド名の入力につづけて[?]キーを 押すとコマンドのヘルプが表示されます。			
コマンド名の補完	コマンド名を先頭から数文字入力し[Tab]キーを押すと、コマンド名が補完さ れます。 入力した文字につづくコマンドが1つしかないときは、コマンド名を最後まで 補完します。 例)d[Tab]→date 複数のコマンドがあるときは、コマンドの候補を表示します。 例)s[Tab]→save_system			

## 2. 設定画面の構成について

設定メニュー	設定画面	設定項目				
ネットワーク設定	LAN側IP	本体名称				
		VLAN設定				
		ルーティングモード設定				
		IPアドレス設定				
	DHCP	DHCPサーバー設定				
		静的DHCPサーバー設定				
	ブリッジ	ブリッジ設定				
	RIP	RIP設定				
	ルーティング	インターフェース リスト				
		 IP経路情報				
		スタティックルーティング設定				
無線設定	無線LAN	BSSID				
		無線LAN設定				
	暗号化	暗号化設定				
		RADIUS設定				
		設定項目           本体名称           ソLAN設定           ルーティングモード設定           IPアドレス設定           DHCPサーバー設定           静的DHCPサーバー設定           ブリッジ設定           RIP設定           インターフェース リスト           IP経路情報           スタティックルーティング設定           BSSID           無線LAN設定           暗号化設定           RADIUS設定           WEPキー           無線端末間通信設定           MACアドレスフィルタリング設定           BSSID           ステーションリスト           登録済み端末リスト           管理者ID設定           南部時計設定           内部時計設定           SYSLOG設定           SYSLOG           設定の保存と書き込み           設定初期化				
	MACフィルタリング	無線端末間通信設定				
		MACアドレスフィルタリング設定				
	無線ブリッジ	BSSID				
		ステーションリスト				
		登録済み端末リスト				
システム設定	本体管理	登録済み端末リスト           管理者ID設定				
		管理者IP設定				
		自動時計設定				
		内部時計設定				
	SYSLOG	SYSLOG設定				
	SNMP	SNMP設定				
情報表示	ネットワーク	インターフェース リスト				
		インターフェース情報				
	無線UNIT	無線UNIT				
		パケット情報				
		端末情報				
	SYSLOG	SYSLOG				
メンテナンス	設定保存	設定の保存と書き込み				
		設定内容一覧				
	設定初期化	設定初期化				
	ファームウェアの更新	ファームウェアの更新				

本製品の全設定を初期化したとき、WWWブラウザーに表示される画面構成です。

# 3. 定格について

#### 一般仕様

電			<b>源</b> :PoE(IEEE802.3af 準拠 最大10W) ※SA-4(付属品)使用時は、AC100V±10% 最大20W
使	用	環	<ul> <li>境:温度-20~50℃(電源投入、1時間放置後<sup>★</sup>)、0~50℃(コールドスタート時)</li> <li>★-20℃~0℃の環境で電源を入れたときは、[PWR(緑)]ランプの点灯、または設定画面へのアクセスを確認後、通信を開始する前に1時間以上放置してから、本製品をリセット(再起動)すること湿度5~95%(結露状態を除く)</li> </ul>
外	形	ব	<b>法</b> :140(W)×120(H)×53.5(D)mm ※取り付け金具、突起物を除く
適	合マ	スト	<b>径</b> :
重			量:約830g(本体接続LANケーブル/取り付け金具を含む)
適	合	規	格: クラスA情報技術装置(VCCI)
イ: 防	ンター 水 し	フェー ノ ベ	-ス:状態表示ランプ[PWR(緑)、MODE(緑)、LAN(赤)、 ≁ (赤)]、〈MODE〉ボタン ル:JIS保護等級4(防まつ形)相当

#### 有線部

通	信	速	<b>度</b> :10/100Mbps(自動切り替え/半二重)
イン	/ター	フェー	-ス:RJ-45型プラグ×1(LANケーブル5m付き)
			※極性(クロス/ストレート)自動認識
			※IEEE802.3/10BASE-T準拠
			※IEEE802.3u/100BASE-TX準拠
			※IEEE802.3af準拠
透過	₫プロ	コトコ	<b>」ル</b> :IPv4(ルーティングモード時)

#### 無線部

玉	際	規	格:IEEE802.11b/g準拠		
国	内	規	格:ARIB STD-T66		
イン	ター	フェー	<b>-ス</b> :アンテナコネクター(SMA-J型×1)		
使用	<b>使用周波数範囲</b> :2412~2472MHz				
通信	速度	(理論	值):最大54Mbps(IEEE802.11g規格)		
			最大11Mbps(IEEE802.11b規格)		

#### SA-4(付属品)

入	カ	電	<b>E</b> :DC12V±5%
			※付属のACアダプターを使用時
出	カ	電	<b>圧</b> :DC48V±10%
接	地	方	<b>式</b> :マイナス接地
使	用	環	境:温度0~40℃、湿度5~95%(結露状態を除く)
外	形	寸	法:110(W)×36(H)×71(D)mm(突起物を除く)
重			量:約130g(本体のみ)
イン	ター	フェー	<b>-ス</b> : [POWER] ランプ
			[LAN]ポート(RJ-45型)×2
			※IEEE802.3ab/1000BASE-T準拠
			※IEEE802.3/10BASE-T準拠
			※IEEE802.3u/100BASE-TX準拠

※定格・仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合があります。

## 4. 本製品以外の機器との無線ブリッジ接続について

本製品以外と無線ブリッジ接続できる弊社製機器は、SB-510、SB-510EA、SB-5100だけです。

## 5. 弊社製無線LAN端末との通信について

(2010年10月現在)

(2010年10月現在)

# 本製品の「Access Point」モードで[IEEE802.11b/g]規格の無線LAN端末と通信するとき、パソコンに装着する無線LANカードやWIRELESS LAN UNITは、下記の弊社製品がご使用いただけます。

◎[IEEE802.11b/g]規格準拠製品

SE-800、SE-80M、SE-80、SE-56W、SE-50W、SE-50、SU-80、SU-50W、SL-5300W、

SL-5200W、SL-5200、SL-5100、SL-5000XG

◎[IEEE802.11b]規格準拠製品

SU-12、SL-5000、SL-120、SL-110、SL-12、SL-11

#### 【暗号化対応表】

弊社製無線LANカードやWIRELESS LAN UNITが対応する暗号化方式は、下記のとおりです。

暗号化方式	trl.	1	WEP RC4	ŀ	OCB AES	тир	AEG
無線LAN製品	<i>ъ</i> О	64bit	128bit	152bit	128bit	INF	ALU
SL-11/SL-110	$\bigcirc$	0	0	×	×	×	×
SL-12/SL-120	$\bigcirc$	0	0	×	×	×	×
SU-12	$\bigcirc$	0	0	×	×	×	×
SL-5000	$\bigcirc$	0	0	$\bigcirc$	0	×	×
SL-5000XG	0	0	0	0	0	×	X
SL-5100	$\bigcirc$	0	0	$\bigcirc$	0	×	×
SL-5200	$\bigcirc$	0	0	$\bigcirc$	0	0	0
SL-5200W	$\bigcirc$	0	0	$\bigcirc$	0	0	0
SL-5300W	$\bigcirc$	0	0	$\bigcirc$	0	0	0
SE-50/SE-50W	$\bigcirc$	0	0	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$	0
SE-56W	$\bigcirc$	0	0	$\bigcirc$	0	0	0
SE-80/SE-80M	$\bigcirc$	0	0	$\bigcirc$	×	0	0
SE-800	$\bigcirc$	0	0	$\bigcirc$	×	$\bigcirc$	0
SU-50W	0	0	0	Ó	Ó	0	0
SU-80	0	0	0	0	X	0	0

※今後弊社から発売される無線LAN製品については、弊社サポートセンターにお問い合わせください。

#### 6. 本製品で使用しているソフトウェアのライセンス情報について

#### GNU GPL に関するお知らせ

本製品には、以下のGNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version2に基づきライセンスされるルーティングソフトウェアとして、zebraが含まれています。

お客様は、これらのソフトウェアソースコードの入手、改変、再配布の権利があることをお知らせします。 ライセンス情報については、下記の内容をご確認ください。

#### GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

#### Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

#### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it.By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software-to make sure the software is free for all its users.

This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

## 6.本製品で使用しているソフトウェアのライセンス情報について

#### GNU GPL に関するお知らせ(つづき)

#### TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

O. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. 5

85

## 5 ご参考に

## 6.本製品で使用しているソフトウェアのライセンス情報について

#### GNU GPL に関するお知らせ(つづき)

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

## 6.本製品で使用しているソフトウェアのライセンス情報について

#### GNU GPL に関するお知らせ(つづき)

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

87

## 5 ご参考に

#### 6.本製品で使用しているソフトウェアのライセンス情報について

#### GNU GPL に関するお知らせ(つづき)

#### NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PRO-GRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITH-OUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COP-YRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCI-DENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PRO-GRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

#### END OF TERMS AND CONDITIONS Appendix: How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) 19yy <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

## 6.本製品で使用しているソフトウェアのライセンス情報について

#### GNU GPL に関するお知らせ(つづき)

Gnomovision version 69, Copyright (C) 19yy name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

```
【ソースコードの入手方法について】
本製品で使用されているGPLライセンスのソースコードの入手先については、下記の弊社サポートセンターにお問い合わせ
ください。
お問い合わせ先: アイコム株式会社 サポートセンター
0120-156-313 (フリーダイヤル)
◆携帯電話・PHS・公衆電話からのご利用は、
06-6792-4949 (通話料がかかります)
受付 (平日 9:00~17:00)
電子メール:support_center@icom.co.jp
アイコムホームページ:http://www.icom.co.jp/
なお、これらのソフトウェアのソースコードの内容についてのご質問には、お答えしかねますのであらかじめご了承くださ
```

い。

また、弊社が所有権を持つソフトウェアコンポーネントについては、ソースコードの開示対象ではありません。

高品質がテーマです。

A-6876-4Ja © 2010–2014 Icom Inc. **アイコム株式会社** 547-0003 大阪市平野区加美南1-1-32