




















# SoftBank IP無線(車載タイプ) オプション一覧

商品名	画像	商品説明	商品名	画像	商品説明
ACアダプタ (CA-3)		ACコンセント用のアダプタ	取付架台 (BRBX05505)		車載機の取付け用ステー
電源装置 (PS-1)		AC電源用のボックス	GPSアンテナ (NAY-3930G)		GPSオプション加入時に必要
スタンドマイク (ST-01S)		基地局用のスタンドマイク (スピーカー付属)	USBモデムケース 601SJ用 (AU5220 Case)		ドングル部分を覆うケース(601SJ用)
スピーカマイク (S-NQW-346)		タクシー連携の場合必須	USBモデムケース 201SJ用 (BRXP05562)		ドングル部分を覆うケース(201SJ用)
IPマイク (OP-7A)		テンキー付きの多機能マイク	タクシーケーブル (H-7ZCPD0918)		実空車連動時に必要となるケーブル ※これをつけるとマイクはスピーカマイクが必要
設定ケーブル (CA-1)		車載設定用ケーブル	AVMケーブル (V-7ZCPD0207A)		実空車以上の状態連動時に必要となるケーブル ※これをつけるとマイクはスピーカマイクが必要
シガーケーブル (CA-2)		シガーからの給電ケーブル	簡易操作機 (OP-3L)		17を利用する際に必要となる操作機 ボタンに状態を割り振ります
基地局用ケーブル (7ZCPD0906)		IP-TELを利用時に必要	IP無線一体型 カーナビゲーション (Solid-IP)		カーナビゲーション一体型のIP無線機
3Way電源 (ARC-70VR)		可搬型バッテリー搭載ボックス	簡易操作機 (OP-3C)		カーナビ一体型IP無線機専用の操作器
USBケーブル (7ZCPD0905)		ドングルと本体を接続するケーブル			