

ヘッドセットマイクロホン

取扱説明書

品番 **WX-M210**



このたびは、ヘッドセットマイクロホンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

はじめに

■商品概要

本機は、ワイヤレスマイクロホンWX-T3400、WX-T8400、WX-4300（別売品）と接続して使用するヘッドセットです。


■付属品をご確認ください

ヘッドパット（2個は本体装着済）…………… 4
接続ケーブル（1個は本体装着済）…………… 2
ウインドスクリーン（1個は本体装着済）……… 2


取扱説明書(本書) …………… 1
保証書 …………… 1

使用上のお願い

雨天での使用、濡れた手での使用は避けてください。故障・破損の原因となります。
水滴がついたらすぐに乾いた布で拭き、よく乾かしてからご使用ください。



ストーブの上や真夏の閉め切った車の中のような温度の高い所・湿度の高い所には置かないでください。故障・破損の原因となります。




ワイヤレスマイクロホン(別売品)は、スポンのポケットなどに入れてご使用ください。ただし、ポケットに金属物が入っていると、電池が弱くなり雑音を発生することがありますので、ご注意ください。

ご使用になるワイヤレスマイクロホン(別売品)の取扱説明書をあわせてよくお読みください。

装着のしかた

(イラストのワイヤレスマイクロホンは、WX-4300です)


- 1 片方のプラグをワイヤレスマイクロホン(別売)に差し込む



- 2 本機を頭に着ける



- 3 可動バンドを後方いっばいに動かす




- 4 アーム調節つまみをゆるめ、マイクの位置を調節する



マイク感度切換スイッチについて

通常は SENS1 で使用しますが、話す人の声が小さくて音声聞き取りにくい場合などは、SENS 2 の位置にしてマイクの感度を上げることができます。



付属品を交換する

■ 接続ケーブルの交換 (イラストのワイヤレスマイクロホンは、WX-4300です)

<p>1 ねじリングを外し、プラグを引き抜く</p> <p>ワイヤレスマイクロホン ねじリング</p> <p>接続ケーブルを取り外します。</p>	<p>2 片方のプラグを本体に差し込む</p> <p>ワイヤレスマイクロホン</p> <p>ねじリングで固定します。</p>	<p>3 もう片方のプラグをヘッドセットに差し込む</p> <p>ねじリングで固定します。これで交換が完了します。</p>
--	---	--

■ ヘッドパットの交換

<p>1 左右のヘッドパットをはがす</p> <p>ヘッドパット パット部ケース</p> <p>面ファスナーですので簡単にはがせます。</p>	<p>2 ヘッドパットを取り付ける</p> <p>ヘッドパット パット部ケース</p> <p>向きを合わせて取り付けます。</p>
--	--

■ ウィンドスクリーンの交換

<p>1 ウィンドスクリーンを外す</p> <p>ウィンドスクリーン</p>	<p>4 ウィンドスクリーンをつける</p> <p>L字型に挿入します。</p>
---	---

仕様

電源	: DC1.5 V~5.0 V	ワイヤレスマイクロホン（別売品）より供給
消費電流	: 500 μ A以下	
マイクロホンユニット	: 単一指向性	エレクトレットコンデンサマイクロホン
マイク感度	: -55 dB/pa (1kHz)	
最大入力音圧	: 120 dBspl (負荷抵抗680 Ω)	
周波数特性	: 100 Hz~10 kHz (1kHz基準)	
仕様温度範囲	: 0 $^{\circ}$ C~+ 40 $^{\circ}$ C	
寸法	: 最大205 (幅) \times 255 (長さ) \times 最大130 (厚さ) mm	
	: ケーブル長: 約1,050mm	
仕上げ	: 固定・可動バンド部: ステンレス黒クロームメッキ	
	: パット部ケース: ABS樹脂 黒色 マンセルN1近似色	
質量	: 約90g	

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。よく
お読みのあと保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、以下の部品については消耗品ですので、保
証期間内でも「有料」とさせていただきます。

- ・ 接続ケーブル (YWX4360LA0)
- ・ ヘッドパット (YWM9AA0496A4)
- ・ ウィンドスクリーン (YWM6CA0070A4)

■修理を依頼される時

まずワイヤレスマイクロホンの電源を切ってから、
お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望に
より修理させていただきます。

ただし、ヘッドセットマイクロホンの補修用性能
部品の最低保有期間は、製造打ち切り後7年です。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持
するために必要は部品です。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成
されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交
換・調整・修理完了時の点検などの
作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料
代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する
場合の費用です。

便利メモ	お買い上げ日	年	月	日	品番	WX-M210
	販売店名	電話 () -				

パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目1番62号 電話 フリーダイヤル 0120-878-410