

# ICOM

## 取扱説明書

### イヤホンマイクロホン

# HM-179L

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本製品はクリップ付きのイヤホンマイクロホンです。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。

#### ■ 標準構成

- ◎HM-179L本体…………… 1
- ◎イヤホン…………… 1
- ◎イヤピース(細いタイプ)…………… 1
- ◎取扱説明書(本書)…………… 1
- ◎イヤピースのチラシ…………… 1

#### ■ 定格

- ◎ケーブル長：約1m
- ◎重量：約45g(付属のイヤホンを含む)
- ◎マイク感度：H(標準：出荷時の設定)  
                  : M(マイク感度が下がる)  
                  : L(さらにマイク感度が下がる)

#### ■ 使用上のご注意

- ・コードを強く引っばらないでください。破損の原因となることがあります。
- ・大きな音量でイヤホンを使用しないでください。大きな音を連続して聞くと、耳に障害を与える原因となることがあります。
- ・本製品のマイク、イヤホン端子を無線機に抜き差しするときは、無線機の電源を切ってください。故障の原因となることがあります。

アイコム株式会社、アイコム、Icom Inc.、icom は、アイコム株式会社の登録商標です。

#### 回転式クリップ


本製品をワイシャツの襟などに取り付けます。できるだけ、口の近くに取りつけてください。

#### [PTT]スイッチ

- ・送信するときは、[PTT]スイッチを押しながら通話します。
- ・[PTT]スイッチを押しながら、「LOCK」方向に移動させると、[PTT]スイッチがロックされます。

#### マイク感度調整スイッチ

声の大きさ、または受信側での音の大きさにあわせて選択します。



アイコム株式会社

547-0003 大阪市平野区加美南1-1-32

高品質がテーマです。

A-6644X-1J © 2008 Icom Inc. Printed in Japan

株式会社エクセリ(代理店届出番号C1909977)

東京都中央区日本橋浜町2-30-1 / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5 URL : <https://www.exseli.com/>