



MOTOROLA SOLUTIONS

PROFESSIONAL DIGITAL TWO-WAY RADIO

MOTOTRBO™

XiR M6660

MOBILE RADIO

QUICK REFERENCE GUIDE

en-US

zh-CN

ja-JP

ko-KR

id-ID



JULY 2017

© 2017 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.

株式会社エクセリ(代理店届出番号C1909977) 東京都中央区日本橋浜町2-30-1 / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5 URL : <https://www.exseli.com/>



68012008044-BB

クイック リファレンス ガイド

このクイック リファレンス ガイドでは、無線機の基本操作について説明します。特定の要望に沿って無線機がカスタマイズされている可能性もあるため、ディーラーまたはシステム管理者にお問い合わせください。

警告および安全に関する詳細については、以下のユーザー ガイドを参照してください。

英数字ディスプレイ移動無線機

68012008034

重要な安全情報

業務用移動無線機の電磁波エネルギー被曝および製品安全性ガイド

製品の安全性と電磁波被曝に関する要件の準拠



注意: 本製品をご使用になる前に、無線機に同封されている製品の安全性と電磁波被曝に関する冊子に記載されている安全な利用のための操作説明書をお読みください。

注意!

この無線機は業務用の利用に限定されています。 本無線機をご使用になる前に、『業務用移動無線機の電磁波エネルギー被曝および製品安全性ガイド』をよくお読みください。安全にお使いいただくための取り扱い方法と、電磁波エネルギーについての重要な説明が記載されています。また、電磁波エネルギー被曝限度についての該当基準および法規制に対する適合情報も記載されています。

Motorola Solutions 承認アンテナおよびその他のアクセサリのリストは、次の Web サイトでご確認ください。

<http://www.motorolasolutions.com>


コンピュータ ソフトウェア著作権

本マニュアルに記載されている Motorola Solutions 製品には、半導体メモリやその他メディアに保管されている著作権取得済み Motorola

Solutions コンピュータプログラムが含まれている場合があります。米国およびその他諸国の法律で、著作権取得済みのコンピュータプログラムの一連の独占権が Motorola Solutions のために保護されています。この際、著作権取得済みコンピュータプログラムを形式を問わず複製あるいは再生する独占権が含まれますが、これに限定されません。

従つて、本マニュアルで説明される Motorola Solutions 製品に含まれるいかなる著作権取得済み Motorola Solutions コンピュータプログラムをも、Motorola Solutions からの書面による明示的な許可なしに、いかなる方法においても複製、再生、修正、リバースエンジニアリング、配信してはなりません。さらに、Motorola Solutions 製品の購入は、直接的あるいは黙示的、禁反言的、またはその他の方法によって、Motorola Solutions の著作権、特許または特許アプリケーションの対象となる一切のライセンスを付与するものとはみなされないものとします。ただし、製品の販売において法の運用によって生じる通常の非独占的な使用ライセンスについては、この限りではありません。

無線機コントロール



- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. オン/オフ ボタン | 7. 戻る/ホーム ボタン |
| 2. LED インジケーター | 8. 正面プログラム可能ボタン |
| 3. 音量アップ/ダウン ボタン | 9. メニュー/OK ボタン |
| 4. 表示 | 10. アクセサリ コネクタ |
| 5. チャネル アップ/ダウン ボタン | |
| 6. スピーカー | |

無線機の電源オン/オフ

[オン/オフ] ボタンを押します。

音量の調節

[ボリューム アップ] または **[ボリューム ダウン]** ボタンを押します。

LED インジケータ

赤色の点滅

無線機が電源を入れた際の自己テストが失敗している、オートレンジトランスポンダシステムで設定されている通信圏外にある、緊急送信を受信している、あるいは低バッテリ状態で送信しています。

緑色の点灯

無線機が電源オンになっている、ページングもしくは緊急送信を転送している、または送信しています。

緑色の点滅

無線機が、通話またはデータを受信している、エア接続のアクティビティを検知している、もしくはエア接続でエア接続プログラミング送信を取得しています。

緑色の2回点滅

秘話モード対応通話またはデータを受信しています。

黄色の点灯

従来型チャネルをモニタしています。

黄色の点滅

無線機がアクティビティをスキャンしている、ページングを受信しています。または、Capacity Plus マルチサイトチャネルがすべてビジーです。

黄色の2回点滅

無線機が自動サイトローミング機能が有効、グループ通話警告にまだ応答していない、新規サイトを検索している、Capacity Plus がロックされている、または Capacity Plus チャネルがすべてビジーの間はリピータに接続されません。

ディスプレイ アイコン

次のアイコンは、無線機ディスプレイ上部のステータスバーに表示されます。アイコンは外観や使用法の順に左詰めで配列され、チャネル固有です。



緊急



スキャン



大量データ



トーン停止



通知



セキュア



非セキュア



サイトローミング



オプションボード

www.motorolasolutions.com/mototrbo

Motorola Solutions Malaysia Sdn. Bhd.
Plot 2A, Medan Bayan Lepas,
Mukim 12, S.W.D.
11900 Bayan Lepas, Penang,
Malaysia.

Printed in Malaysia

株式会社エクセリ(代理店届出番号C1909977) 東京都中央区日本橋浜町2-30-1 / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5 URL : <https://www.exseli.com/>
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2013 and 2017 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.

