

マナーとルールを守り安全に使用しましょう

ルールを守りましょう

本端末の使い方を誤ると、機器の発熱・破壊・感電といった危険を伴い、死亡または重症を負う恐れがあります。以下の内容および「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくお使いください。

こんな使い方はやめましょう


- 分解・改造をしない
ケースを開けたり改造しないでください。
感電やけがの原因となります
- 水に濡れた状態で電池カバーの開閉はしないでください
手や本端末が濡れている状態で電池カバーの開閉はしないでください
- 加熱しない
乾燥などの目的で、電子レンジなどの加熱調理器で加熱させないでください。また、高温になる場所で使用はしないでください。
- 指定品以外は使用しないでください
本端末に使用する機器は、ソフトバンク指定以外のものを使用しないでください。
- 運転中は使用しないでください
自動車や自転車運転中のご使用は危険なため、法律で禁止されています。車を安全な場所に停車させてからご使用ください。
- 表示画面を見ながらの歩行は危険です
歩きながらのご使用は非常に危険です。周囲を確認しながら立ち止まり、通行の妨げにならない安全な場所でご使用ください。

2018年10月 第2版発行
ソフトバンク株式会社
お困りのときや、ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売代理店までご連絡ください。
製造元：株式会社 JVC ケンウッド


お買い上げ品の確認

このたびは、「801KW 標準セット」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 端末本体
- 電池パック (KWBA A1)



- 電池カバー (KWTA A1)
- ドライバー (試供品)



- クイックスタートガイド
- お問い合わせ (本書)
- 保証書

- 本書の内容は将来、予告無しに変更することがあります。
- 本端末は microSD / microSDHC カードを利用できます。本端末では、microSD カード (microSDHC カードを含む) を、以降「SD カード」と記載します。

表示の説明

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	危険 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} 」を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	警告 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} 」を負う可能性が想定される」内容です。
	注意 この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{※2} 」を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{※3} の発生が想定される」内容です。

※1 重傷：失明・けが・やけど (高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど (高温・低温)・感電などを指します。
※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

禁止・強制の絵表示の説明

	禁止 (してはいけないこと) を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	指示に基づく行為の強制 (必ず実行していただくこと) を示す記号です。
	電源プラグを抜くことを示す記号です。

端末本体、ACアダプタ (指定品)、SIMカードの取り扱いについて (共通)

危険

	高温になる場所や熱のこもりやすい場所 (火のそば、暖房器具のそば、たこつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など) で使用、保管、放置しないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	電子レンジ、IH 調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 防水性能については「防塵 / 防水性能について」をご参照ください。
	水などの液体 (飲料水、汗、海水、ペットの尿など) で濡れた状態では、充電しないでください。 また、風呂場などの水に濡れる場所では、充電しないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 防水性能については「防塵 / 防水性能について」をご参照ください。
	本端末に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつかけたり、物に挟んだりしないでください。 電池パックの破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。 ※ご注意ください例 ・ズボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする ・上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む ・ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
	分解、改造をしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	水などの液体 (飲料水、汗、海水、ペットの尿など) で濡らさないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 防水性能については「防塵 / 防水性能について」をご参照ください。
	充電端子や外部接続端子に水などの液体 (飲料水、汗、海水、ペットの尿など) を入れないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 防水性能については「防塵 / 防水性能について」をご参照ください。
	オプション品は、ソフトバンクが指定したものを使用してください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

お祝いにご注意


重要なお知らせ

801KW 標準セット


お買い上げ品の確認

このたびは、「801KW 標準セット」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 端末本体
- 電池パック (KWBA A1)



- 電池カバー (KWTA A1)
- ドライバー (試供品)



- クイックスタートガイド
- お問い合わせ (本書)
- 保証書

- 本書の内容は将来、予告無しに変更することがあります。
- 本端末は microSD / microSDHC カードを利用できます。本端末では、microSD カード (microSDHC カードを含む) を、以降「SD カード」と記載します。

お祝いにご注意


重要なお知らせ

801KW 標準セット


お買い上げ品の確認

このたびは、「801KW 標準セット」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 端末本体
- 電池パック (KWBA A1)



- 電池カバー (KWTA A1)
- ドライバー (試供品)



- クイックスタートガイド
- お問い合わせ (本書)
- 保証書

- 本書の内容は将来、予告無しに変更することがあります。
- 本端末は microSD / microSDHC カードを利用できます。本端末では、microSD カード (microSDHC カードを含む) を、以降「SD カード」と記載します。

お祝いにご注意


重要なお知らせ

801KW 標準セット


お買い上げ品の確認

このたびは、「801KW 標準セット」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 端末本体
- 電池パック (KWBA A1)



- 電池カバー (KWTA A1)
- ドライバー (試供品)



- クイックスタートガイド
- お問い合わせ (本書)
- 保証書

- 本書の内容は将来、予告無しに変更することがあります。
- 本端末は microSD / microSDHC カードを利用できます。本端末では、microSD カード (microSDHC カードを含む) を、以降「SD カード」と記載します。

お祝いにご注意


重要なお知らせ

801KW 標準セット


お買い上げ品の確認

このたびは、「801KW 標準セット」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 端末本体
- 電池パック (KWBA A1)



- 電池カバー (KWTA A1)
- ドライバー (試供品)



- クイックスタートガイド
- お問い合わせ (本書)
- 保証書

- 本書の内容は将来、予告無しに変更することがあります。
- 本端末は microSD / microSDHC カードを利用できます。本端末では、microSD カード (microSDHC カードを含む) を、以降「SD カード」と記載します。

