


各部の名称と機能




★印のスイッチに割り当てられている機能については、お買い上げの販売店にご確認ください。

電源を入れて、パスワード?と表示されたときは

起動パスワード機能が設定されていると、電源を入れたときに「パスワード?」を表示します。この場合、本製品を操作するには、あらかじめ設定されたパスワードの入力が必要です。無線機本体の[メニュー/戻る]スイッチ、[機能/⌂]スイッチ、[P](プログラム)スイッチ、ツマミを設定された順番に短く押します。パスワードを間違えると、「ブツ」とピープ音が鳴ります。パスワード入力ミスにより、再入力できる回数はあらかじめ制限されています。再入力可能回数を超えると、「端末ロック」が表示され、電源を切る以外の操作はできなくなります。※「端末ロック」の表示を解除するには、お買い上げの販売店にご依頼ください。

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。本書は、本製品の基本操作を説明しています。本書をお読みいただく前に、別紙の「ご注意と保守について」をよくお読みいただき、本製品を安全にご使用ください。

電源の入れかた



※電源を切るときは、もう一度、[電源]スイッチを長く押しします。

【起動コメントとは】

起動コメントが設定されているときは、電源投入直後に「IC-DV6010S1」などの起動コメントが表示されます。

IC-DV6010S1
起動コメント例

ご参考


起動コメントを変更する場合は、お買い上げの販売店で設定が必要です。

【自局番号表示とは】


自局番号表示機能が設定されているときは、「IC-DV6010S1」などの起動コメントが表示されたあと、自局の個別番号が表示されます。

00001
自局の個別番号
(例：00001)

音量調整のしかた



1. 音量調整モードにする。
 ※ツマミを押すごとに、チャンネル操作モードと音量調整モードが切り替わります。



2. ツマミを回す。(調整範囲：0～32)


【音量を確認するには】

アナログ通信で使用する通話チャンネルを選択し、モニター機能が設定されたスイッチを押します。
 • [受信]ランプと[送・受]ランプが緑色に点灯します。
 ※設定は、お買い上げの販売店にご依頼ください。
 ※デジタル通信で使用する通話チャンネルを選択し、モニター機能を設定したスイッチを押しても、音量は確認できません。

ご参考

音量の最小値を制限できます。(例：10)
 最小値を制限する場合は、お買い上げの販売店で設定が必要です。

誤操作を防ぐには(キーロック機能)




【キーロックを解除するには】
 もう一度、[機能/⌂]スイッチを長く押しします。

【キーロック中にできる操作】


- キーロック機能の解除
- 送信/受信
- モニター機能の「ON」/「OFF」
- 緊急呼び出し
- 電源の「入」/「切」と音量調整★

★キーロック中の音量操作を有効にするには、設定が必要です。
 詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

通話チャンネルを切り替えるには



1. チャンネル操作モードにする。
 ※ツマミを押すごとに、チャンネル操作モードと音量調整モードが切り替わります。
 2. ツマミを回して、相手と同じ通話チャンネル(例：M-CH003)に合わせます。
 ※デジタル通信で使用する通話チャンネル、アナログ通信で使用する通話チャンネルの順番で、通話チャンネルが切り替わります。



デジタル通信で呼び出しをする(送信する)

デジタル通信の呼び出しには、次の4種類の方法があります。

※ 通話チャンネルごとに、呼び出しの種類、ユーザーコード、周波数チャンネルがあらかじめ設定されています。

◎ **一斉** : 周波数チャンネルとユーザーコードが同じ、すべてのグループを一斉に呼び出す




◎ **グループ** : 周波数チャンネルとユーザーコードとグループ番号が同じ相手局を、指定して呼び出す



◎ **個別** : 周波数チャンネルとユーザーコードが同じ相手局の、自局番号を指定して呼び出す




◎ **ユーザーコード** : 周波数チャンネルとユーザーコードが同じ相手呼び出す



【相手局から応答がないときは】

通話チャンネル表示に切り替わってから、再度【PTT】(送信) スイッチを押すと、呼び出し後、応答を待っている状態



【相手局が通信圏内かどうかを確認するには】

個別呼び出しの相手局番号を選択した状態で、【PTT】(送信) スイッチを短く押します。


- 相手局が通信圏内にいる場合は、【送信】ランプと【送・受】ランプが赤色に1回点滅したあと、「ピッ」と鳴り、【受信】ランプと【送・受】ランプが緑色に1回点滅します。

通信圏外など、相手に電波が届かない場合は、終話して、操作前の表示に戻ります。

※ 通信圏内確認には、通信する双方の無線機に設定が必要です。設定は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

デジタル通信で呼び出しを受ける(受信する)

信号を受信すると、【受信】ランプと【送・受】ランプが緑色に点灯します。




【応答するときは】

【受信】ランプと【送・受】ランプが消灯し、待ち受け状態になってから、【PTT】(送信) スイッチを押します。


◎ 一斉呼び出しを受けると、右図の表示になります。

- 「一斉」と呼び出してきた相手の個別番号(例: 00002)を表示します。




◎ グループ呼び出しを受けると、右図の表示になります。

- 呼び出しを受けたグループ番号(例: グ00003)と、呼び出してきた相手の個別番号(例: 00002)を表示します。




◎ 個別呼び出しを受けると、右図の表示になります。

- 「個別」と呼び出してきた相手の個別番号(例: 00002)を表示します。




◎ ユーザーコードによる呼び出しを受けると、右図の表示になります。

- ユーザーコード(例: 01)を表示します。




アナログ通信で呼び出しをする(送信する)

信号を受信すると、【受信】ランプと【送・受】ランプが緑色に点灯します。




※ 送信中、表示される画面は変わりません。



アナログ通信で呼び出しを受ける(受信する)

信号を受信すると、【受信】ランプと【送・受】ランプが緑色に点灯します。



※ 呼び出しを受けても、表示される画面は変わりません。

【応答するときは】

【受信】ランプと【送・受】ランプが消灯し、待ち受け状態になってから、【PTT】(送信) スイッチを押します。