

A902 ポテトマイク使い方

1. ボタンの説明



1. 電源ボタン: 電源のOn/Offを行います。電源ボタンを押すと、“ピッ”と音が聞こえます。
2. PTTボタン: 通話するときを使用します。PTTボタンを押すと通話が可能で。その際、LEDが緑色に点灯します。
3. ボリュームボタン: ボリュームの調整を行います。
 音量を上げる: ボリュームボタンを長押しします。
 音量を下げる: ボタンを短く押します。押す度に音量が下がります。
4. 充電用ジャック: 専用の充電ケーブルを使用して充電を行います。

2. 充電をする

充電の方法は充電ケーブルをマイクの下にある充電用ジャックに接続し充電を行います。電源ボタンがOnでもOffでも充電可能です。
 電源ボタンがOnの場合LEDが点灯します。

- 赤色: 充電中
- 緑色: 充電完了

※ 充電時間は下記のとおりです。(使用状況によって変わる場合があります。)

充電時間	約 180分
連続使用時間	約 190分
連続待機時間	約 50時間



3. 通話をする

A902のイヤホン端末にマイクを接続します。マイクの電源を入れPTTボタンを押すと発信ができます。

